

Инструкция по установке бесконтактной кнопки выхода ST-EX121IR

Описание и назначение

Бесконтактные кнопки выхода ST-EX121IR предназначены для активации запроса на выход в системах контроля доступа.

- Бесконтактная кнопка выхода
- ИК излучатель/приемник
- Количество срабатываний на отказ – не менее 500.000 раз
- Лицевая панель из нержавеющей стали
- Безопасность для здоровья человека и защита от распространения инфекций
- СИД индикатор: ожидание – синий, активация - зеленый

Габариты и внешний вид



Подключение

Красный: +12В, Черный: Земля, Желтый: НР, Белый: ОБЩ, Зеленый: НЗ

Технические характеристики

Параметры	Значение
Модель:	ST-EX121IR
Материал лицевой панели:	Нержавеющая сталь
Дистанция срабатывания:	0,1 – 10 см
Длительность срабатывания:	1 с
Релейный выход:	НЗ/НР/ОБЩ; 3А / AC120V, DC30V
Питание:	12 В (DC)
Потребляемый ток:	70 мА
Класс защиты:	IP54
Рабочая температура:	от -20 до +55 °С
Рабочая влажность:	5% - 95%
Габариты:	86 x 86 x 40 мм