

Видеопанель ATIS AT-400HD-AC

Сброс на заводские установки: (не удаляет данные пользователей)

при отключенном питании зажмите кнопку выхода(синий провод замкните на черный), не отпуская кнопки подайте питания дождитесь пока панель издаст 3 коротких сигнала и отпустите кнопку.

Значения настроек по умолчанию:

Код программирования - 999999

Общий код открытия -123456

метод открытия - общий код или карточка

время реле - 2с.

Режим безопасности - выключен

Вход в режим программирования:

нажмите * 999999 # панель издаст 2 коротких сигнала, подсветка начнет медленно мигать — успешный вход в режим программирования. (не удаляет данные пользователей)

При бездействии 30 секунд панель издаст 4 коротких сигнала и выйдет из режима программирования.

В дальнейшем каждая успешная команда будет озвучена двумя короткими сигналами, в случае неудачной команды вы будете слышать 4 коротких сигнала

Замена кода программирования:

войдите в режим программирования, нажмите 0 (быстрое мигание) 77 # XXXXXXX (6 значный код) # XXXXXXX (повтор кода) #

Замена общего кода открытия:

войдите в режим программирования, нажмите 0 (быстрое мигание) 11 # XXXXXXX (6 значный код) # XXXXXXX (повтор кода) #

Сброс на заводские установки: (не удаляет данные пользователей)

войдите в режим программирования, нажмите 0 (быстрое мигание) 99 # (1 короткий сигнал, медленное мигание) — успешный сброс настроек

Добавление карточек:

войдите в режим программирования, нажмите 1 (быстрое мигание) 000-200 (укажите номер пользователя) # поднесите карту (2 сигнала — успешное добавление, 4 сигнала — ошибка добавления) нажмите * * для выхода из программирования.

пример * 999999 # 1 000 # (поднесите карту) * *

по умолчанию пин код добавленной карточки будет 0000 — но этот код не будет работать до тех пор пока пользователь не сменит его на другой

Замена пин кода карточки:

нажмите * поднесите карту, введите старый пин «0000 по умолчанию» # (2 коротких сигнала, медленное мигание) введите новый пин (4 знака) # повторно введите новый пин #.

Удаление карточек:(не удаляет мастер карточки)

Удаление по номеру:

войдите в режим программирования, нажмите 2 (быстрое мигание) XXX # (XXX — номер пользователя 000-200) (3 коротких сигнала подтверждают успешное удаление) нажмите * * для выхода из режима программирования.

Удаление считываемой карточки:

войдите в режим программирования, нажмите 2 (быстрое мигание) поднесите карточку (2 коротких сигнала подтверждающих успешное удаление)

Удаление всех карточек:

войдите в режим программирования, нажмите 2 (быстрое мигание) 88 # (7 коротких сигналов подтверждающих удаление всех карточек)

Работа с мастер картами:

Добавление мастер карты: - удаляет ранее добавленную мастер карту

при помощи домофона: - во время разговора/мониторинга, после нажатия кнопки открытия зажмите клавишу на вызывной панели (около3с) услышите 3 коротких сигнала клавиатура начнет медленно мигать — включен режим добавления мастер карточек. Поднесите поочередно 2 карточки. В случае успешного добавления каждой карточки вы услышите 2 коротких сигнала. Первая поднесенная карта станет МАСТЕРОМ ДОБАВЛЕНИЯ, вторая станет МАСТЕРОМ УДАЛЕНИЯ

при помощи клавиатуры:

войдите в режим программирования, нажмите 6(быстрое мигание) # Поднесите поочередно 2 карточки, в случае успешного добавления каждой карточки вы услышите 2 коротких сигнала. Первая поднесенная карта станет МАСТЕРОМ ДОБАВЛЕНИЯ, вторая станет МАСТЕРОМ УДАЛЕНИЯ

примечание: мастер карта добавления/удаления так же может открывать дверь как и обычная карточка. Мастер карту нельзя удалить, но при добавлении новых мастер карт старые удаляются.

Добавление карт доступа при помощи мастер карты:

в течении 10с трижды поднесите мастер карту ДОБАВЛЕНИЯ, услышите 3 коротких сигнала — переход в режим добавления карточек. Поочередно подносите новые карточки, в случае успешного добавления вы будете слышать 2 коротких сигнала. Завершив добавлять карточки снова поднесите мастер карту ДОБАВЛЕНИЯ или подождите пока панель автоматически выйдет из режима добавления через 1 минуту.

Удаление карт доступа при помощи мастер карты:

в течении 10с трижды поднесите мастер карту УДАЛЕНИЯ, услышите 3 коротких сигнала — переход в режим удаления карточек. Поочередно подносите карточки доступа, в случае успешного удаления вы будете слышать 2 коротких сигнала. Завершив удаление карточек снова поднесите мастер карту УДАЛЕНИЯ или подождите пока панель автоматически выйдет из режима удаления через 1 минуту.

Настройка режима доступа:

Карточка ИЛИ код открытия

войдите в режим программирования, нажмите 3 (быстрое мигание) 01 # (2 коротких сигнала, медленное мигание) – режим открытия карточкой без пина ИЛИ кодом открытия. Нажмите * для выхода из программирования

Карточка+пин ИЛИ код открытия

войдите в режим программирования, нажмите 3 (быстрое мигание) 02 # (2 коротких сигнала, медленное мигание) – режим открытия карточка+пин ИЛИ кодом открытия. Нажмите * для выхода из программирования

Выбор режима работы реле:

войдите в режим программирования, нажмите 4(быстрое мигание) 00-99 #(время задержки в секундах, 00 режим выключателя) (2 коротких сигнала, медленное мигание)

Настройка режима безопасности:

Безопасность выключена: — все неправильные коды и незарегистрированные карточки игнорируются войдите в режим программирования, нажмите 5 (быстрое мигание) 00 # (2 коротких сигнала, медленное мигание). Нажмите * для выхода из программирования

Блокировка при попытке подбора: — если в течении 5 минут вводить неверный код открытия или 10 раз подряд поднести незарегистрированные карточки панель заблокируется на 2 минуты(быстрое мигание), также будет произведён вызов на домофон

войдите в режим программирования, нажмите 5 (быстрое мигание) 01 # (2 коротких сигнала, медленное мигание). Нажмите * для выхода из программирования

Тревога при попытке подбора: - если в течении 5 минут вводить неверный код открытия или 10 раз подряд поднести незарегистрированные карточки панель заблокируется на 2 минуты(быстрое мигание), включится звуковая тревога, также будет произведён вызов на домофон войдите в режим программирования, нажмите 5 (быстрое мигание) 02 # (2 коротких сигнала, медленное мигание). Нажмите * для выхода из программирования

Операции пользователей:

открытие общим кодом доступа: - введите общий код доступа и нажмите #

открытие картой без пина: - поднесите карту

открытие картой+пин: - поднесите карту, введите пин нажмите #