

Инструкция по эксплуатации

Кодовая клавиатура АК-210

Технические параметры

- Количество кодов/карт: 500
- Встроенный считыватель ЕМ-карт, клавиатура, зуммер
- Дальность считывания: 50мм
- Рабочая температура: от -10 до +50
- Коммутируемый ток реле: 3А при 30В max
- Питание: DC 12В/100мА
- Размеры: 117х117х21мм
- Вес: 140г

Режим программирования

Вход в режим программирования

Нажмите « * » введите 6 значный код программирования (заводской 123456)#

Изменение пароля программирования

Нажмите 00#(новый пароль)#(повторите новый пароль)#

Добавление кодов и карт

Нажмите 13#(новый код)#

Нажмите 51#(поднесите карту)#

Нажмите 52#(введите 10 значный номер карты)#

Нажмите 80#(поднесите карту)#

Добавление кодов, новый пароль должен быть 6 значный номер

Добавление карт

Добавление карт

Установка Master Card

Удаление кодов и карт

Нажмите 23#(код)#

Нажмите 40#91#

Нажмите 71#(поднесите карту)#

Нажмите 40#90#

Нажмите 72#(введите 10 значный номер карты)#

Удаление кода

Удаление всех кодов

Удаление карты

Удаление всех карт

Удаление карты по номеру

Установка времени, открытие реле

Нажмите 62#(введите время 01-99 сек)#

Нажмите 61#(введите время 01-99 сек)#

Нажмите 60#(введите время 01-99 сек)#

Время открытия реле

Продолжительность тревоги

Время дверного контакта

Дверной контакт

Нажмите 90#10#

Нажмите 90#11#

Выключение тревоги

Включение тревоги, если дверь была не закрыта

Установка режима доступа

Нажмите 90#40#

Нажмите 90#41#

Код или карта

Код + карта

Функция изменение личного кода

Нажмите 90#30#

Нажмите 90#31#

Выключить функцию

Включение функции изменение личного кода

Нажмите #(поднесите карту)+(введите персональный код, по умолчанию 000000)#(новый код)#(повторите новый код)# **Режим код + карта**

Восстановление на заводские настройки

Нажмите 90#90#

Для отмены любой операции нажмите « * »

Восстановление утерянного кода программирования (только для восстановления пароля программирования и параметров, не удаляет карты и коды пользователей). Замкните переключку RESET в положение 2-3 , а затем включите питание, после того как вы услышите звуковой сигнал, установите переключку на 1-2 .Восстановление прошло успешно!

VCC	Красный	DC +12В
GND	Черный	DC -12В
NO	Желтый	Нормально открыт
COM	Зеленый	COM
NC	Белый	Нормально закрыт
SWITCH	Оранжевый	Кнопка выхода

VCC	Красный	weigand26 DC +12V
GND	Черный	weigand26 DC -12V
DATA0	Желтый	weigand26 DATA0
DATA1	Зеленый	weigand26 DATA1

Bell	Зеленый	Звонок
Bell	Желтый	Звонок
Door in	Черный	Дверной контакт
Alarm +	Красный	+12В тревога