

Электромагнитный замок ML-295K предназначен для использования в системах контроля доступа с автоматическим поведением и аварийным выходом, а также в помещениях, где предъявляются особые жесткие требования к исполнительному механизму:

- высокая надежность;
- исключительная износостойкость;
- абсолютная безопасность.

Технические характеристики

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра
1	Напряжение питания, номинальное, В	12,0-14,0
2	Потребляемый ток, А, не более	0,4
3	Потребляемая мощность, Вт, не более	5,6
4	Усилие сжатия, Н, не менее	300
5	Открытие замка	0
6	Диапазон рабочих температур	-30°C ÷ +50°C
7	Относительная влажность окружающей среды, не более	95%
8	Габариты (высота), мм	230 x 50 x 40
9	Масса изделия, кг, не более	2,3

- Для установки на любой тип двери внутри помещения
- Замок способен устанавливаться совместно с дверью противопожарного назначения с огнестойкостью не менее EI 30.

Комплектность

Электромагнитный замок	1 шт	Якорь	1 шт	Внут. якорь	1 шт	Съемная шайба	2 шт
Пластина шайбы	1 шт	Пластина якоря	1 шт	Шайба-проектор	2 шт	Уголок (шпатель)*	1 шт
Элемент крепления замка	2 шт	Фиксатор	2 шт	Защелка	2 шт	Ключ	1 шт

- * — ключик: звено модели уголок, который по заданию может быть заменен уголком
- * — жилищному замку соответствует свой якорь, взамен якоря из разных комплектаций при монтаже

Монтаж

Крепление замка к двери и якоря на двери осуществляются как только замки установлены на основной оси дверной петли. Разметка места крепления якоря и двери и уголка (шпателя) к дверному проему осуществляется при закрытой двери. Положите якорь на ровную устойчивую поверхность и закрепите его болтами для фиксатора в крайние отверстия якоря. Не приближайте к пластины осям, иначе получите фиксаторы.

На двери со стороны крепления якоря разметьте и просверлите сквозные отверстия под якорь, при этом диаметр отверстия должен соответствовать диаметру якоря. Центральные отверстия сквозные диаметром 9мм. Затем, центральное отверстие со стороны, противоположной якорю, просверлите диаметром 16мм на глубину не менее 40мм. Это необходимо для установки якоря. Закрепите якорь на двери с помощью винта и шайбы, не забывая при этом подложить шайбу, обеспечивая люфт якоря 3-4 мм относительно двери. Обработка якоря — люфт якоря необходим для полного прижатия якоря к поверхности двери.

После установки якоря приложите к нему замок, и сквозными разметками места крепления замка (уголка) к дверному проему. Просверлите отверстия соответствующего диаметра, углубляя уголок на глубину проема дверного (шпатель). Единично оденьте замок с пластиной. При закрытой двери проследите за совпадением осей пластины якоря с осью поверхности замка. Окончательно протяните все винты. На крепежные отверстия установите защелки.

Важнейшие признаки успешной установки замка выглядят так:

- 1) совпадают замки с осью дверного проема;
- 2) установленный люфт якоря на двери;
- 3) совпадение пластины пластины замка.

Нормы обслуживания замка

Конструкция (плата управления) рассчитана на работу замка. При установке и эксплуатации контроллера (плата управления) необходимо соблюдать следующие нормы обслуживания замка:

Положение замка в процессе управления

- соедините проводку контактов по схеме (в комплекте замка все провода) провода управления с проводками обмотки замка, обеспечьте плотный контакт контактов. Во избежание короткого замыкания, изолируйте места пайки;
- обратите внимание: пластина замка устанавливается поверх пластины от 12В до 14В постоянного тока;
- проверьте работоспособность замка, удостоверьтесь в работоспособности замка;

В качестве источника питания рекомендуется модель БП-10 (20).

Техническое обслуживание

При ежедневном монтаже электромагнитного замка или нарушении правил его эксплуатации возникла и дверные замки подвержены опасности! Значительный вес замка может причинить вред в случае его падения на человека. Но соблюдайте эти меры предосторожности при монтаже и эксплуатации замка.

Периодическое обслуживание замка

- замок необходимо регулярно осматривать, очищать от пыли, смазывать изнутри дверные замки и якоря;
- замок необходимо устанавливать совместно с дверью противопожарного назначения (это снижает ударную нагрузку на замок и исключает разрушение крепежных элементов замка, уголка (шпателя). Крепление должно исключать любые виды повреждений замка;
- регулярно, с периодичностью не реже 1 раза в два месяца, проверяйте работу замка на предмет надежности его крепления. При необходимости протяните крепежные элементы замка, уголка (шпателя). Крепление должно исключать любые виды повреждений замка;
- регулярно, с периодичностью не реже 1 раза в два месяца, проверяйте люфт двери замка. Величина люфта должна составлять 1,5 мм относительно двери. При необходимости обеспечить соответствующий люфт;
- регулярно, с периодичностью не реже 1 раза в два месяца, проверяйте контакт пластины корпуса, магнитоблока замка и якоря;
- регулярно, с периодичностью не реже 1 раза в полгода, проверяйте состояние пластины, осей замка и уголка (шпателя). Пластина должна быть установлена и выровнена, исключая возможность деформации пластины замка.

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует стабильность всех технических характеристик при соблюдении вышеуказанных требований к установке и эксплуатации.

В течение года со дня продажи фирмой ООО "Аккорд-2001" действует бесплатная программа гарантийного обслуживания.

Гарантийные обязательства не распространяются на дефекты или повреждения, вызванные:

- неправильного или ненадлежащего технического обслуживания Потребителя;
- использование замка в условиях, не соответствующих требованиям эксплуатации;
- нарушения правил транспортировки и хранения.

Бесплатное профессиональное и квалифицированное обслуживание замка фирмы также является обязательным для разрешения конфликтных ситуаций и устранения при возникновении проблем с оборудованием.

25 МАР 2016
СТБ-1


Полное наименование: ООО "Аккорд-2001" 129531 Москва, ул. Космонавтов, д.14, корп.2

Тел: (495) 730-8234, 686-1789, 686-3356, 815-6357 e-mail: info@accordtec.ru <http://www.accordtec.ru>