

Интерком (Модель HF-8CM, HF-4D)

Приложение к инструкции по эксплуатации

Функциональные части

Основная станция (HF-8CM) и подстанция (HF-4D)

1. Громкоговоритель
2. Вход микрофона
3. Выключатель (POWER ON/OFF)
4. Кнопка выбора режима (AUTO/NORMAL)
5. Микрофон

Работа

1. Основная станция

- 1) Автоматическая связь: установите переключатель AUTO/NORMAL в положение AUTO, после этого можете общаться без использования дополнительных кнопок.
- 2) Обычная связь: установите переключатель AUTO/NORMAL в положение NORMAL. Вы сможете слушать сообщение с подстанции.
- 3) Если Вы установили дополнительный переключатель NORMAL S/W (см. схему проводки)

Если установите дополнительный переключатель в положение "Вкл.", то сможете передавать сообщение.

Если дополнительный переключатель находится в положении "Выкл.", то Вы можете только принимать сообщение.

2. Подстанция

Общение с основной станцией осуществляется без дополнительных действий.

Технические характеристики

- Рабочее напряжение: 15-24 В пост.тока (0.2А)
- Макс. ток: 150мА
- Эффективное расстояние: 300м / Ø 0,65мм