

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

По обновлению ПО

Монитора видеодомофона

FE-70M

1. Вставьте SD карту в домофон.
 2. В меню «Система» → «Информация» отформатируйте SD карту.
 3. Вставьте SD-карту в картридер ПК.
 4. Извлеките файлы из архива FE-70M
 5. Поместите файлы в корневой каталог SD-карты.
 6. Вставьте карту памяти в домофон.
 7. В меню «Система» → «Информация» выберите «Обновление» и нажмите «Да».
- ВНИМАНИЕ: В случае неудачного обновления, ремонт в сервисе не будет считаться гарантийным.**
- Не выключайте питание монитора во время прошивки, это может привести к необратимым последствиям, вплоть до полной неработоспособности монитора.**
8. Монитор перезагрузится автоматически. Проверьте настройки монитора, при необходимости верните его к заводским установкам и настройте заново.

Если вы не уверены в своих действиях, для обновления ПО рекомендуем обратиться в сервисный центр.

EAC