

#### 4. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

#### 5. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:  
<http://www.beward.ru/contact/service/>

#### 6. Свидетельство о приемке.

Коммутатор ККМ-108 исправен, работоспособен, и признан годным к эксплуатации.

Серийный номер изделия: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_ м.п.

**Внимание!** Исправление даты не допускается.

***Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в рабочем состоянии, претензий не имею.***

От продавца \_\_\_\_\_  
подпись

От покупателя \_\_\_\_\_  
подпись

**При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.**

**BEWARD**  
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО "НПП Бевард"

#### ПАСПОРТ

Коммутатор координатно матричный ККМ-108



#### 1. Технические характеристики.

| Общие характеристики        |                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество абонентов        | До 100 абонентов для одного коммутатора, до 800 абонентов для восьми коммутаторов. |
| Эксплуатация                |                                                                                    |
| Питание                     | 12В DC 0.1А                                                                        |
| Потребляемая мощность       | до 1.2Вт                                                                           |
| Материал корпуса            | Пластик                                                                            |
| Рабочий диапазон температур | От -10 до +50С                                                                     |
| Размеры (шхвхг)             | 71х91х58 мм                                                                        |
| Монтаж                      | На DIN рейку                                                                       |
| Комплектация                |                                                                                    |
|                             | Коммутатор                                                                         |
|                             | Упаковочная тара                                                                   |

#### 2. Назначение.

Коммутатор ККМ-108 соединяет координатно-матричную трубку вызываемой квартиры с домофоном DKSxxxx. Кроме этого, коммутатор передает от абонента команду на открывание дверного замка.

#### 3. Установка и подключение.

**ВНИМАНИЕ!** Перед включением оборудования внимательно ознакомьтесь с руководством по подключению. Помните, что неправильная установка оборудования может привести к нарушениям работоспособности и выходу из строя!