

ЦВЕТНОЙ МОНИТОР ВИДЕО ДОМОФОНА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- ☐ SHERLOCK
- ☐ SHERLOCK +
- ☐ TANGO
- ☐ TANGO +



Внимательно прочитайте инструкцию (особенно ту часть, которая касается техники безопасности) перед работой с изделием и точно следуйте указаниям в инструкции при установке изделия и работе с ним.
Характеристики и параметры изделия могут изменяться без предварительного уведомления, в целях повышения качества и производительности изделия.

Оглавление

1. Замечания и предупреждения	3
2. Функции и названия элементов	4
3. Особенности и основные функции	5
4. Комплектация.....	5
5. Разъемы подключения монитора	6
6. Структурные схемы (показаны полные схемы для моделей с индексом «+»).....	7
7. Инструкция по установке.....	8
8. Монтаж блока питания	8
9. Необходимые кабели	9
10. Управление функциями монитора	9
Ответ на входящий вызов	9
Просмотр видео от панелей и камер	10
Функция общего вызова.....	11
Внутренний вызов на мониторы.....	11
Настройка громкости разговора	11
Функция «Не беспокоить».....	11
Прослушивание мониторов	11
Установка номера комнаты	12
11. Системные настройки монитора	13
12. Характеристики.....	14



1. Замечания и предупреждения

- Следуйте инструкции для предотвращения нанесения вреда здоровью или имуществу



1. Опасно

Возможна смерть или серьезный вред здоровью

2. Предупреждение

Возможна потеря имущества или нанесение ему вреда.



Означает запрет



Означает запрет на разборку.



Означает запрет на прикосновение.



Означает запрет на выполнение.



Означает, что вилку следует вынуть из розетки.

WARNING



Не вставляйте вилки в розетки одновременно. Это может вызвать перегрев и пожар.



Не подключайте другие устройства без отключения питания. Это может вызвать повреждения устройств.



Не повреждайте шнур питания и не ставьте тяжелые предметы на изделие. Это может вызвать пожар.



Не трогайте вилку влажными руками. Это может вызвать поражение электрическим током.




Не используйте воду, жидкости и детергенты на базе масел для чистки изделия. Используйте только сухую ткань, чтобы избежать поражения электрическим током.



Не используйте изделия во влажных помещениях. Это может вызвать поражение электрическим током или пожар.



Не прилагайте излишних усилий, вынимая вилку из розетки. Если шнур питания поврежден, это может вызвать поражение электрическим током или пожар.



Не разбирайте, не ремонтируйте и не модернизируйте изделие. Это может вызвать поражение электрическим током, пожар или повреждение изделия.



Не используйте прерыватели цепей питания. Это может вызвать поражение электрическим током.


CAUTION



Если отверстия в розетке больше штырей вилки, не вставляйте в нее вилку. Это может вызвать поражение электрическим током или пожар.




Убедитесь, что пыль и посторонние предметы не попадают на изделие.



Посторонние предметы не должны попасть в корпус изделия. Это может вызвать повреждение изделия.



Не помещайте тяжелые предметы на изделие. Это может вызвать повреждение изделия.




Устанавливайте изделие на ровную, прочную поверхность. В противном случае, изделие может работать неправильно.




Если изделие издает странный шум, немедленно выньте вилку из розетки и обратитесь в сервисный центр.



Избегайте попадания прямых солнечных лучей на изделие или его нагрева, при установке и эксплуатации.




Не разбирайте изделие и не подвергайте его ударам.



Вынимайте вилку из розетки, если изделие долго не используется.

2. Функции и названия элементов



№	Элемент	Функция
1	Динамик	
2	Экран	
3	Кнопка «Меню»	Вход в меню, подтверждения ввода
4	Кнопка «Влево»	Уменьшение значения параметра, вверх
5	Кнопка «Вправо»	Увеличение значения параметра, вниз
6	Кнопка ответа	Ответ, пересылка вызова, вызов интеркома
7	Кнопка просмотра	Просмотр камер, панелей
8	Кнопка открывания замка	Открывание замка
9	Кнопка «Назад»	Назад, окончание разговора
10	Индикатор питания	Горит при включенном мониторе
11	Микрофон	
12	Выключатель питания	
13	Приемник сигналов ИК ДУ	Работает только в моделях с индексом «+»


3. Особенности и основные функции

- ◆ Большой цветной дисплей 9 или 10,1 дюйма.
- ◆ Исполнение без трубки
- ◆ Управление электрозамком через реле вызывной панели
- ◆ Просмотр изображений от вызывных панелей или видеокамер
- ◆ Функция «Не беспокоить»
- ◆ Настройка цвета, яркости, контраста, громкости и режима отображения.
- ◆ Возможность вызова других мониторов в системе
- ◆ Функция общего вызова на все мониторы
- ◆ Функция прослушивания любого монитора в системе
- ◆ 12 полифонических мелодий вызова
- ◆ Поддержка 2 вызывных панелей + дополнительные мониторы (до 3) + 2 видеокамеры или 1 вызывная панель + дополнительные мониторы (до 3) + 3 видеокамеры
- ◆ Режим работы как монитор DVR (DVR должен иметь D-SUB интерфейс (VGA)) (только для моделей с индексом «+»)
- ◆ Управление функциями DVR ИК пультом ДУ через VGA преобразователь (только для моделей с индексом «+»).



4. Комплектация



5. Разъемы подключения монитора




6. Структурные схемы (показаны полные схемы для моделей с индексом «+»)



Внимание: для моделей без индекса «+» подключение VGA преобразователя не предусмотрено, Порт 5 не используется.


7. Инструкция по установке

1. Используйте подходящую схему подключения для выбранной системы и убедитесь в наличии соответствующих кабелей.
2. Определите место установки монитора, рекомендуемая высота установки монитора: 1,5 – 1,6 метра.
3. Не подключайте питание до окончания выполнения подключений.
4. Подключите кабели, согласно приведенной ранее схеме.
5. Установите кронштейн монитора на стену с помощью прилагаемых дюбелей и шурупов.
6. Закрепите монитор на кронштейне.
7. Включите питание монитора, после его установки и выполнения всех подключений.



8. Монтаж блока питания

1. Монтаж блока питания может быть произведен скрыто, в подрозетник, за кронштейном монитора или в любом другом месте.
2. Для наружного монтажа блока питания на стену, используйте крепежные петли на задней стенке блока питания.



Примечание: укорачивание провода питания монитора или обрезание вилки 220В не снимает монитор и блок питания с гарантии, если при монтаже были соблюдены правила соединения и изоляции проводов.

9. Необходимые кабели

Монитор имеет только 1 вариант управления электрозамком: управление сигналом от вызывной панели.

- Расстояние между монитором и вызывной панелью менее 30 метров – экранированный кабель 4 x 0,5 кв.мм



- Расстояние между монитором и вызывной панелью более 30 метров – комбинированный кабель РК-75-3 + 2*0,5 кв.мм (рекомендуется).



10. Управление функциями монитора

Ответ на входящий вызов

Когда посетитель нажимает кнопку вызова на панели, все мониторы в доме одновременно выдают сигнал вызова, на экране отображается «ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ».

Нажмите кнопку  для разговора с посетителем. Монитор вернется в состояние ожидания, если ответа на вызов не было по истечении времени вызова. Если вы хотите

открыть замок двери посетителю, в режиме вызова или разговора нажмите кнопку , на экране отобразится «ОТКРЫТ ЗАМОК ПАНЕЛИ». При наличии другого вызова, полученного в ходе разговора, отображается «ПОСЕТИТЕЛЬ У ПАНЕЛИ 2», нажмите кнопку  для переключения на другую панель и общения с другим посетителем.

Примечание: В режиме ответа на вызов или интеркома между мониторами, длительное нажатие кнопки  отключает микрофон, на экране появляется соответствующее сообщение, повторное длительное нажатие кнопки  включает микрофон, на экране появляется соответствующее сообщение.

Просмотр видео от панелей и камер

В дежурном режиме нажмите кнопку  для просмотра изображения с вызывной панели 1, нажимая кнопку  выберите нужный вам канал (панели, видеокамеры). В режиме просмотра видео от панели, вы можете нажать кнопку  для разговора и кнопку  для открывания замка.

Максимальное время просмотра камер или входа VGA составляет 4 часа.

Замечания для моделей с поддержкой VGA (модели с индексом «+»).

- а. Пользователь может подключить монитор через порт RJ45 к выходу VGA DVR используя VGA преобразователь. В режиме просмотра выхода VGA пользователь может использовать все функции управления DVR с помощью ИК пульта дистанционного управления от DVR.
- б. Просмотр канала VGA: в режиме ожидания, краткое нажатие кнопки просмотра включает функцию просмотра, последовательно нажимая кнопку просмотра можно переключиться на просмотр канала VGA.
- в. Подстройка положения по горизонтали и по вертикали. При просмотре VGA, краткое нажатие кнопки входа в меню настроек позволяет войти в настройки интерфейса VGA, выберите пункт ПОЛОЖ. ГОР., краткими нажатиями кнопок навигации вы можете двигать изображение влево и вправо. Если выбрать пункт ПОЛОЖ. ВЕРТ., краткие нажатия кнопок навигации позволяют двигать изображение вверх и вниз.
- г. Автоматическая подстройка: в режиме настроек интерфейса VGA выберите пункт АВТО, краткое нажатие кнопки навигации подстроит размер изображения под экран автоматически.

Функция общего вызова

Эта функция позволяет вам передать информацию на все мониторы в доме. Для выполнения общего вызова, нажмите и удерживайте длительно кнопку , на экране отобразится «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ», мониторы в других комнатах отобразят «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ ВКЛЮЧЕНА». Вы можете передать голосовое сообщение на все мониторы.

Внутренний вызов на мониторы

Если вы делаете вызов на все мониторы, нажмите кнопку  в режиме ожидания. Если у вас более 2-х мониторов, вы можете выбрать номер комнаты для вызова, нажимая кнопки  или . Нажмите кнопку  для подтверждения вызова. Для ответа необходимо нажать кнопку  или кнопку  для отказа от ответа.

Настройка громкости разговора

В режиме разговора, нажимайте кнопки  или  для входа в режим настройки громкости и установите желаемую громкость кнопками  или .

Регулировка яркости, контраста, цвета

В режиме разговора, вызова или интеркома, нажимайте кнопки  или  для входа в режим настройки громкости, яркости, контраста, цвета и размера, нажмите кнопку  для переключения регулировок, изменяйте значения параметров кнопками  или .

Функция «Не беспокоить»

Вы можете использовать меню настроек для включения или выключения функции «Не беспокоить». Если эта функция включена, монитор не будет выдавать сигналов вызова в режимах вызова от панели, интеркома или общего вызова

Прослушивание мониторов

В режиме ожидания, нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку  для включения режима прослушивания другого монитора. Если у вас более 2 мониторов, вы можете выбрать



номер комнаты для прослушивания кнопками  или , нажмите кнопку  для подтверждения. На дисплее вашего монитора отобразится «ПРОСЛУШИВАНИЕ». Максимальное время прослушивания составляет 8 часов.

Примечание:

1. Режим прослушивания односторонний, т.е. звук передается только с монитора который прослушивают, с прослушивающего монитора звук не передается.
2. Данная функция работает, только если она разрешена в системных настройках прослушиваемого монитора. Проверьте системные настройки, чтобы узнать, разрешена ли на мониторе функция прослушивания

Установка номера комнаты

Основной монитор, к которому подключены вызывные панели, должен иметь адрес комнаты 1. Если в системе 2 и более мониторов, нельзя задавать два одинаковых адреса разным мониторам, в противном случае система не сможет работать правильно. В системных настройках одинаковый номер комнаты у разных мониторов будет иметь желтый цвет.

11. Системные настройки монитора

Для входа в системные настройки нажмите и удержите кнопку 

№	Пункт	Значение
1	ЯЗЫК	Заводское значение: Русский. Английский – опция
2	ВРЕМЯ ЗВОНКА	Заводская установка: 30 с, допустимые значения 10-60 с
3	ГРОМКОСТЬ ВЫЗОВА	Заводская установка: 07, допустимые значения 00-10
4	МЕЛОДИЯ ПАНЕЛИ 1	Заводская установка: 01, допустимые значения 00-11
5	МЕЛОДИЯ ПАНЕЛИ 2	Заводская установка: 02, допустимые значения 00-11
6	МЕЛОДИЯ ИНТЕРКОМА	Заводская установка: 03, допустимые значения 00-11
5	РЕЖИМ БЕСПОКОИТЬ»	«НЕ Заводская установка – ОТКЛЮЧЕН, для вызова с панели, интеркома и общего вызова, индикатор мигает, если функция включена.
6	РЕЖИМ «ПРОСЛУШИВАНИЯ»	Заводская установка – ОТКЛЮЧЕН. Если функция включена, монитор можно прослушивать с других мониторов.
7	АДРЕС УСТРОЙСТВА	Заводская установка: КОМНАТА 1, допустимые значения: КОМНАТА 1 - КОМНАТА 4. При наличии совпадающих номеров они подсвечиваются желтым цветом. Для монитора к которому подключены вызывные панели ВСЕГДА задается адрес: КОМНАТА 1.
8	СОСТОЯНИЕ 4 ВХОДА	Заводская установка: CCTV1 и 2 ВЫКЛ. Допустимые значения: CCTV1 и CCTV1 и 2
9	ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ	Сброс параметров монитора на заводские установки

Дополнительные настройки

При включении монитора длительное нажатие кнопки открывания замка двери включает режим дополнительных настроек.

№	Пункт	Значение
1	VCOM	Параметр для TFT, изменяется только производителем.
2	ВРЕМЯ ОТКРЫВАНИЯ	Заводская установка: 1 с, допустимые значения 1-10 с

12. Характеристики

№	Параметр	Значение
1	Дисплей	TANGO - 9 дюймов цветной цифровой LCD SHERLOCK - 10,1 дюймов цветной цифровой LCD
2	Разрешение дисплея TFT	TANGO - 800 x 480 SHERLOCK - 1024 x 600
3	Аудио связь	Без трубки
4	Подключение интеркома	4 провода (полярное)/ кабель CAT5 (многоквартирная система)
5	Дальность интеркома	60 м (4x0,5кв.мм), 100 м (3x0,5кв.мм+ПК-75-3)
6	Аудио канал	300 мВ р-р (1 кГц, 300 Ом)
7	Искажения аудио	Не более 3%
8	Полоса частот аудио	400 Гц – 3,5 кГц
9	Видео	1 В р-р, 75 Ом
10	Вход VGA	Поддержка VGA преобразователя, дальность подключения до 50 м по кабелю UTP 5E
11	Кнопки	Сенсорные
12	Поддержка вызывных панелей	2 панели
13	Поддержка камер CCTV	2 видеокамеры
14	Поддержка доп. мониторов	До 3 дополнительных мониторов
15	Сигналы вызова	12 полифонических мелодий
16	Рабочее напряжение	14,5 В DC
17	Потребление	7 Вт (максимум), 1 Вт (ожидание)
18	Рабочая температура	0 +50 град.С
19	Температура хранения	-20 +70 град.С
20	Размеры	258x178x19.7mm
21	Вес	570 г.