

## Технические характеристики

|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Модель                      | TR-D2D5                                                   |
| Матрица                     | 1/2.9" CMOS 2Мп                                           |
| Разрешение                  | FullHD(1920x1080)                                         |
| Скорость трансляции         | FullHD@25fps                                              |
| Электронный затвор          | 1/2 ~ 1/1 000 с                                           |
| Режим «День/Ночь»           | Механический ИК-фильтр                                    |
| Чувствительность            | 0.005Лк (F1.8)                                            |
| ИК-подсветка                | до 15 метров                                              |
| Объектив (мм)               | 2.8 / 3.6                                                 |
| Углы обзора<br>(гор./верт.) | 2.8мм: 98°±5° / 53°±5°<br>3.6мм: 81°±5° / 44°±5°          |
| Настройка по осям           | Поворот: 0°-360°<br>Наклон: 0°-80°                        |
| WDR                         | Real WDR(105dB)                                           |
| Шумоподавление              | 3D DNR                                                    |
| Стандарты сжатия            | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264                           |
| Битрейт                     | до 8Mbps                                                  |
| Smart аналитика             | Пересечение границы<br>Контроль области<br>Детектор людей |
| Коридорный режим            | Да                                                        |
| Питание                     | PoE (802.3af) / 12V DC                                    |
| Класс PoE                   | 3                                                         |
| Максимальное потребление    | DC: 2.1Вт<br>PoE: 2.4Вт                                   |
| Материал корпуса            | Металл                                                    |
| Размеры (мм)                | Ø95 x 63                                                  |
| Вес НЕТТО/БРУТТО (г)        | 295 / 385                                                 |
| Степень защиты              | IP66, IK10                                                |
| Грозозащита                 | TVS 4000V                                                 |
| Рабочая температура         | -40°C ... +60°C                                           |

## Адреса сервисных центров

**г. Москва,**  
Переведеновский пер., 17к3  
+7(495)783-72-87

**г. Нижний Новгород,**  
ул. Премудрова, 31а  
+7(831)228-64-51

**г. Санкт-Петербург**  
ул. Бобруйская, 5  
+7(812)339-89-29

**г. Новосибирск,**  
3-й пер. Крашенинникова, 3/1  
+7(383)355-99-39

**г. Владивосток,**  
ул. Семеновская, 7г  
+7(423)249-28-29

**г. Ярославль,**  
ул. Полушкина Роща, 16с81  
+7(4852)69-53-75

**г. Самара,**  
ул. Авроры, 150/1  
+7(846)207-43-68

**г. Киев,**  
ул. Глубочицкая, 44Е  
+380(44)591-56-83

**г. Краснодар,**  
ул. Молодежная, 25  
+7(861)203-38-68

**г. Казань,**  
пр-т Ямашева, 36  
+7(843)205-36-57

**г. Екатеринбург,**  
ул. Фурманова, 35а  
+7(343)257-26-43

**г. Ростов-на-Дону,**  
Буденновский пр-т, 3  
+7(863)303-36-84

**г. Волгоград,**  
ул. 7-Гвардейская, 19  
+7(8442)78-01-35

**г. Воронеж,**  
Московский пр-т, 53  
+7(473)204-51-12

**г. Уфа,**  
ул. Луганская, 6  
+7(347)214-90-31

**г. Алматы,**  
ул. Каблукова, 270/4  
+7(727)350-52-46

Адреса других сервисных центров вы можете найти на сайте:  
[www.dssl.ru/service/](http://www.dssl.ru/service/)


Дата \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_

Не пытайтесь разбирать камеру, если камера не работает,  
обратитесь по месту приобретения или в сервисный центр.

## TR-D2D5

Уличная IP-камера с ИК-подсветкой

**TRASSIR**



**Примечание:**

**Перед подключением камеры прочитайте данное  
Руководство пользователя!**

## Введение

Поздравляем вас с приобретением IP-камеры TR-D2D5. Пожалуйста, перед началом эксплуатации, ознакомьтесь с руководством на камеру.

## Ключевые особенности

- Поддержка кодека H.265+
- Широкий динамический диапазон (Real WDR 105dB)
- ИК-подсветка до 15 метров
- Протоколы: TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, UPnP, SMTP, Onvif
- Питание 12В DC или PoE
- Грозозащита: TVS 4000V\*

\* Устройство должно быть заземлено

## Комплектация

- |                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| 1. IP-камера .....                | 1 шт. |
| 2. Руководство пользователя ..... | 1 шт. |
| 3. Комплект крепежа .....         | 1 шт. |

### Внимание!

Блок питания должен соответствовать требованиям: выходное напряжение, ток, полярность и рабочая температура. При использовании камеры в условиях грозы обратите внимание на наличие громоотвода или отключите разъем питания.


Избегайте использования устройств при слишком высоких или слишком низких температурах. Не устанавливайте камеру вблизи радиаторов и обогревателей. Не направляйте объектив камеры на солнце или яркие объекты. Это может повредить матрицу.

## Подключение

Для начала работы с IP-камерой необходим ПК, подключенный к локальной сети, с установленной ОС Windows и браузером Internet Explorer версии 8 или выше.

1. Подключите камеру к сети.
2. При подключении камеры через коммутатор, не поддерживающий PoE, подключите к разъему питания сетевой адаптер.

## Размеры



## Настройка IP-адреса камеры:

Для подключения к IP-камере, ПК должен находиться в той же локальной сети, что и камера. При этом IP-адрес камеры, компьютера и любых других устройств в сети не должны совпадать.

Сетевые настройки IP-камеры по умолчанию:

- IP-адрес камеры: 192.168.1.188;
- Маска подсети: 255.255.0.0;
- Шлюз: 192.168.1.1;
- HTTP-порт: 80;
- имя пользователя: admin;
- пароль: admin.

Пример сетевых настроек ПК:

- IP-адрес: 192.168.1.10;
- Маска подсети: 255.255.0.0.

Существует три варианта настройки камеры:

1. Сменить IP-адрес камеры вручную.  
Для этого запустите Internet Explorer, подключитесь к IP-камере и введите имя пользователя. Зайдите в соответствующий пункт меню и смените сетевые настройки IP-камеры.
2. Настроить IP-адрес камеры с помощью утилиты быстрой конфигурации, которую можно скачать с сайта [www.dssl.ru](http://www.dssl.ru) в разделе Программное обеспечение.
3. Изменить настройки IP-камеры используя профессиональное ПО TRASSIR.

Срок службы данного изделия составляет 2 года.

Подробную инструкцию по настройке камеры смотрите в руководстве пользователя, которое можно скачать с сайта [www.dssl.ru](http://www.dssl.ru) в разделе Техническая документация.

Подключите камеру к облачному сервису TRASSIR Cloud и абсолютно бесплатно просматривайте видео на экране вашего мобильного телефона.