

## Комплект передачи питания Optimus PT-01

### Руководство по эксплуатации

#### 1. Характеристики устройства

<b>Материал</b>	Пластик/Металл
<b>Габариты, см</b>	6.5*2.5*2.5
<b>Вес, кг</b>	0.054
<b>Напряжение, В</b>	До 48
<b>Дальность передачи питания</b>	До 100м
<b>Требования к окружающей среде</b>	Температура: -35...+45°C Влажность: от 20% до 90% (без конденсата)

#### 2. Назначение

Комплект передачи питания применяется для одновременной передачи питания и данных по кабелю Ethernetcat 5Епо свободным парам.

#### 3. Техника безопасности

Запрещается эксплуатация комплекта при наличии механических повреждений корпуса и при условиях, отличающихся от заявленных.

#### 4. Эксплуатация устройства

Для работы комплекта подключите оба конца кабеля Ethernet в разъёмы RJ-45, а разъёмы питания подключите соответствующим разъёмам на блоке питания и устройстве.

#### 5. Гарантия

Гарантия на комплект составляет 37 месяцев.

Гарантийные обязательства не выполняются в случаях нарушения условий эксплуатации и/или при получении оборудованием механических повреждений.