

Шаг сборки

Шаг 1.

Разделите 4 пары проводников на внутренней вставке, длина проводников должна быть около 15 мм.



Шаг 2:

Обожмите контакты проводников инструментом



Шаг 3:

зажмите хвостовик
коннектора в специальной
направляющей



Шаг 4:

установите защитный
колпачок

