



## ЦВЕТНОЙ МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА TANTOS NEO XL (ЦИФРОВОЙ)

Цветной монитор видеодомофона TANTOS NEO XL имеет 4 видеовхода и предназначен для полнофункциональной работы с цифровым аудиодомофом типа RAIKMANN, MARSHALL, LASKOMEX и т.п.

### СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ



### РАЗЪЕМЫ ВХОДОВ:



Для записи № квартиры необходимо:

-Включить питание в/домофона, дождаться прохождения теста ,  
затем успеть в течении 20 сек. включить ПАНЕЛЬ 1  
и войти в режим разговора в соответствии с оригинальной инструкцией.

Этими действиями включится режим записи № квартиры  
Затем 3 раза набрать номер квартиры , дожидаясь прохождения  
хотя бы одного звонка, затем его сбрасывая).  
Номер квартиры будет запомнен видеодомофоном.

