



## Кнопка выхода TS-CLACK light

### ПАСПОРТ и РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

#### Назначение

Кнопка предназначена для работы в системах КУД или других слаботочных системах.

Круговая подсветка кнопки позволяет использовать ее в местах с пониженной освещенностью.

#### Характеристики

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Материал корпуса               | Цинковый сплав        |
| Коммутируемое напряжение / ток | не более 36В/3А       |
| Тип контактов                  | Нормально-разомкнутые |
| Размеры                        | 53 x 53 x 26 мм       |
| Рабочая температура            | -20...+55 град.С      |

**Примечание:** устройство не содержит драгоценных металлов требующих учета при хранении, списании или утилизации.

#### Комплект поставки

Кнопка – 1шт.

#### Подключение

Красный – +12В подсветки  
Черный – -12В подсветки  
Зеленый – COM (нормально разомкнутый контакт)  
Зеленый – NO (нормально разомкнутый контакт)

**Внимание:** при эксплуатации кнопки во влажной среде запрещается подключать кнопку к системам, имеющим напряжение более 12В,

#### Установка кнопки

Отверните фиксирующие на верхней части корпуса, закрепите заднюю часть корпуса на стене. Подключите соединительные провода. Установите верхнюю часть и заверните фиксирующие винты.

#### Правила хранения и транспортировки

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

#### Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

#### Техническое обслуживание

Техническое обслуживание изделия должно проводиться не реже одного раза в год.

Техническое обслуживание должно включать: проверку работоспособности изделия, проверку целостности корпуса изделия, надёжности креплений, контактных соединений, очистку корпуса изделия от пыли и грязи.

#### Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев, с даты продажи.

#### Сведения о сертификации

Изделие не подлежит обязательной сертификации, не требует подтверждение соответствия согласно Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 и не попадает под требования технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 020/2011 и ТР ТС 004/2011.

#### Сделано в Китае.

Изготовитель: ЭйчЭсАй Секьюрити Индастриал Китай, г. Шэньчжэнь, р-н Лонгхуа Нью, шоссе Мэйлонг, Тяньфу Стар, 602

Импортер: ООО "Логист", 109156, Г. Москва, ул. Саранская, дом 4/24, помещение XV, офис 2.  
Тел.: (495) 739-22-83, <http://www.tantos.pro>, E-mail: [info@tantos.pro](mailto:info@tantos.pro).

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления.

Актуальную версию паспорта смотрите на сайте [www.tantos.pro](http://www.tantos.pro), на странице устройства.

