

Устройство квартирное переговорное **УКР-12 (М)** (в дальнейшем - **УКП**) предназначено для работы в составе домофонов **VIZIT**.

ФУНКЦИИ УКП

- Звуковой вызов абонента
- Дуплексная связь между абонентом и посетителем
- Кнопка открывания замка
- Переключатель громкости вызова
- Индикатор вызова

УКП предназначено для эксплуатации при температуре воздуха от 5 до 45 °C и относительной влажности не более 93% при температуре 25 °C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры, **мм**, не более:

- ширина	54
- высота	200
- глубина	40

Масса, **кг**, не более

0,18

Цвет корпуса:

- УКР-12	белый
- УКР-12М	серебристый/серый

КОМПЛЕКТНОСТЬ

УКП, шт.	1
Комплект принадлежностей, шт.	1
Паспорт, шт.	1 на 1 ящик

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В УКП нет напряжений выше 15 В.

Не производите монтажные и ремонтные работы при включённом УКП.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Внешний вид и расположение органов управления УКП показаны на рисунке 1.

1. Подключите УКП к линии домофона. Подключение производится через два контакта на задней стенке корпуса УКП с соблюдением полярности. Полярность контактов указана на этикетке, расположенной на задней стенке корпуса.
2. Закрепите корпус на стене в вертикальном положении шурупами из комплекта принадлежностей
3. Повесьте трубку.

Положение **0** переключателя громкости вызова соответствует минимальной, положение **I** - максимальной громкости вызова. Положение переключателя влияет также на громкость связи.

Кнопка  предназначена для открывания замка двери. Замок открывается при нажатии кнопки во время разговора.




Рисунок 1 - Расположение органов управления и установочный размер