


4,3" ЦВЕТНОЙ МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА TANTOS LILU SD XL (ЦИФРОВОЙ)


ЦВЕТНОЙ 4,3" монитор видеодомофона с записью на micro SD 32GB карту **TANTOS LILU SD XL** предназначен для полнофункциональной работы с подъездным ЦИФРОВЫМ аудиодомофоном типа "RAIKMAN", "MARSHAL", "LASKOMEX". .

На первый вход подключается только подъездная видеокамера,
на второй вход можно подключить вызывную панель видеодомофона
или цветную видеокамеру.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



РАЗЪЕМЫ ВХОДОВ:



ДЛЯ ЗАПИСИ № КВАРТИРЫ НЕОБХОДИМО:

УСТАНОВИТЬ в меню домофона системное время и дату.
Выключить и через 15 сек. включить питание монитора,
дождаться прохождения теста ,
затем успеть в течении 5 сек. включить ПАНЕЛЬ 1

нажав кнопку ПРОСМОТР



затем нажать кнопку ОТВЕТ



Этими действиями включится режим записи № квартиры
Затем 3 раза набрать номер квартиры , дожидаясь прохождения
хотя бы одного звонка, затем его сбрасывая).
Номер квартиры будет запомнен видеодомофоном.