

НОВЫЕ ГРАНИ ИЗВЕСТНОГО

## Настройка переадресации на мобильное устройство/ПК

## Настройка переадресации на мобильное устройство/пк

В **главном мониторе** *Настройки — Перевод* есть три типа: Всегда, Нет ответа, Занят. Вписываем в соответствующее поле номер одного из созданных нами ранее аккаунтов (например, 8003).

Сдвигаем переключатель в состояние ВКЛЮЧЕНО и жмем ОК. Нажмите крестик, чтобы закрыть окно.

Длительность звонка монитора перед переадресацией настраивается в *Настройки — Разговор — Время звонка*.

### Мобильное устройство

#### iOS

Приложение T-nect (скачать можно из App Store). Для настройки программы ознакомьтесь с инструкцией T-nect (iOS), которая доступна по ссылке [http://true-ip.ru/content/files/Manual\\_t-nect\\_iOS.pdf](http://true-ip.ru/content/files/Manual_t-nect_iOS.pdf)

#### Android

Приложение T-nect скачивается в Play Market. Для настройки программы ознакомьтесь с инструкцией T-nect (Android), которая доступна по ссылке [http://true-ip.ru/content/files/Manual\\_t-nect\\_Android.pdf](http://true-ip.ru/content/files/Manual_t-nect_Android.pdf)

Для приема звонков в WiFi необходимо подключить домофонную систему к сети с WiFi. Для приема звонков во внешней сети, необходимо использовать АТС на базе Asterisk (v.11) с белым IP адресом. АТС на базе Asterisk можно развернуть самостоятельно или приобрести SIP сервер True IP mini.

В случаи использования SIP Server True IP mini предоставляется бесплатная тех. поддержка по настройке.

### ПК Windows

Для ПК устанавливается ПО TI-Concierge:

<http://true-ip.ru/content/files/TI-Concierge-3.0.28.zip>

Для настройки программы ознакомьтесь с инструкцией –

[http://true-ip.ru/content/files/Manual\\_ti\\_concierge.pdf](http://true-ip.ru/content/files/Manual_ti_concierge.pdf)