



Рисунок - Расположение органов управления и установочный размер
Figure - Controls layout and mounting dimension

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные УКП могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку УКП.

УКП должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 °С, относительной влажности не более 80% при температуре 25 °С и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие устройства УКП-7 (УКП-7М) требованиям ТУ 6652-001-18336261-2002 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации УКП - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения УКП - 6 месяцев со дня изготовления.

Срок службы УКП - не менее 5 лет.

Спорные вопросы по работоспособности УКП рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции УКП, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Гарантийный ремонт УКП производится изготовителем или представителем изготовителя.

Гарантийный ремонт не производится в случаях:

- нарушения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации УКП;
- механических повреждений УКП;
- действий третьих лиц.

Произведено в Китае
Made in China

Техподдержка:
Tech. support:

E-mail: domofon@domofon.ru

Продавец:
Seller:

Дизайн и Контроль Качества: **VIZIT®**
Design & Quality Control: **VIZIT®**

www.domofon.ru
www.vizit.eu

Дата продажи:
Date of purchase:



УКП-7, УКП-7М

Инструкция



Устройство квартирное переговорное **УКП-7(УКП-7М)** (в дальнейшем - **УКП**) предназначено для работы в составе домофонов **VIZIT**.

ФУНКЦИИ УКП

- Звуковой вызов абонента
- Дуплексная связь между абонентом и посетителем
- Кнопка открывания замка
- Переключатель громкости вызова

УКП предназначено для эксплуатации при температуре воздуха от 5 до 45 °С и относительной влажности до 93% при температуре 25 °С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры, мм, не более:

- ширина x высота x глубина 40 x 175 x 35

Масса, кг, не более

0,11

Цвет корпуса:

- **УКП-7**
- **УКП-7М**

белый
серебристый/тёмно-серый

КОМПЛЕКТНОСТЬ

УКП, шт. 1
Комплект принадлежностей, шт. 1
Паспорт, шт. 1 на 1 ящик

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В УКП нет напряжений выше 15 В.

Не подключайте **УКП** к телефонной линии.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Внешний вид и расположение органов управления показаны на рисунке.

1. Подключите **УКП** к линии домофона с соблюдением полярности, как показано на рисунке.
2. Закрепите держатель на стене в вертикальном положении шурупами из комплекта принадлежностей и повесьте трубку.

Переключатель предназначен для установки громкости вызова (min/max). Положение переключателя влияет также на громкость связи.

Кнопка предназначена для открывания замка двери. Замок открывается при нажатии кнопки во время разговора.

УКП-7, УКП-7М

Operating Instruction



Apartment handset **УКП-7(УКП-7М)** is intended for use in **VIZIT** multi-apartment doorphones.

FEATURES

- Duplex intercom
- DOOR OPEN button
- Ringer volume slide switch

SPECIFICATIONS

Dimensions, mm 40 x 175 x 35
Weight, gramms 110
Color:
- **УКП-7** white
- **УКП-7М** silver/dark grey
Ambient temperature range from 5 °C to 45 °C
Relative humidity of air up to 93% at 25 °C

PARTS LIST

Handset 1 pc
Mounting kit 1 pc
Operating instruction 1 per package

SAFETY INSTRUCTION

Handset does not contain voltage above 15 VDC.
Do not connect the handset to a telephone line!

INSTALLATION

General view and controls layout are shown on figure.

1. Connect the doorphone line to the handset as shown on the figure. Observe polarity.
2. Fix the holder on a wall with the use of mounting kit. Hang up the handset.

Slide switch sets the ringer volume (min / max). It affects the volume of earpiece as well.

Button is intended for door unlocking. Press it during intercom.