

Дистрибьютором оборудования под торговой маркой «OSNOVO» на территории Российской Федерации является ООО «ТД В1 Электроникс».

Серийный номер\* \_\_\_\_\_

Дата продажи\* « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ШТАМП  
ПРОДАВЦА

**OSNOVO**  
**cable transmission**

**Управляемый (L2+) PoE коммутатор  
на 28 портов**

**SW-8244/L(400W)**

**ПАСПОРТ**

\*Заполняется представителем организации, осуществившей продажу

**EAC**

## 1. Назначение и основные сведения об изделии

Управляемый (L2+) гигабитный PoE коммутатор на 28 портов SW-8244/L(400W) предназначен для объединения сетевых устройств и их питания по технологии PoE и передачи данных между ними.

## 2. Основные технические данные

Модель	SW-8244/L(400W)
Общее кол-во портов	28
Кол-во портов GE+PoE	24
Кол-во портов Combo GE (RJ45+SFP)	4
Стандарты Ethernet	IEEE 802.3 – 10BaseT, IEEE 802.3u – 100BaseTX, IEEE 802.3ab – 1000BaseT, IEEE 802.3z – 1000 Base FX/LX, IEEE 802.3x – Flow Control, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3q, IEEE 802.3q/p, IEEE 802.1w, IEEE 802.1d, IEEE 802.1S
Скорость передачи данных	10/100/1000 Мбит/с полудуплекс, полный дуплекс
Буфер пакетов	4.1 МБ
Таблицы MAC-адресов	8 К
Пропускная способность коммутационной матрицы	128 Гбит/с
Скорость обслуживания пакетов	1000 Мбит/с – 1,488,000 пакетов/с
Топологии подключения	звезда, каскад, кольцо
Управление	Web-интерфейс, RS-232, Telnet/SSH
Поддержка jumbo frame	9.6 КБ
Стандарты PoE	IEEE 802.3af/at/bt
Метод подачи PoE	Метод А+В (1,2,4,5+ 3,6,7,8-), 1-2 порты Метод А (1,2+ 3,6-), остальные порты
Индикаторы	PWR, Link/Act, 1000m, PoE
Потребляемая мощность (без нагрузки PoE)	≤15 Вт
Мощность PoE на один порт (макс.)	Порты 1-2: 90 Вт (метод А+В) Порты 3-24: 30 Вт (метод А)
Суммарная мощность PoE всех портов (макс.)	400 Вт
Максимальная потребляемая мощность	<415 Вт
Питание	AC 90-253V
Встроенная грозозащита	3kV
Охлаждение	Активное (вентилятор)
Способ монтажа	в 19" стойку
Класс защиты	IP40
Рабочая температура	0...+50°С
Относительная влажность	до 95% без конденсата
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x45x290
Дополнительно	✓ Режим увеличения дальности передачи сигналов до 250м. (Скорость передачи ограничена 10 Мбит/с). ✓ Функция антивисания PoE устройств (PD Query)

Полное описание изделия и вся документация представлены на сайте:



## 3. Комплект поставки

1. Коммутатор SW-8244/L(400W)– 1шт.
2. Кабель питания – 1шт;
3. Монтажный комплект для 19" стойки – 1шт;
4. Краткое руководство по эксплуатации – 1шт;
5. Упаковка – 1шт.

## 4. Транспортировка и хранение

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя и может осуществляться любым видом закрытого транспорта на любые расстояния при соблюдении условий транспортирования. Транспортирование осуществляется в соответствии с действующими на данном транспорте правилами. Изделие, до введения его в эксплуатацию, должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях, соответствующих условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 без примесей, вызывающих коррозию.

## 5. Сведения об утилизации

Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде по окончании срока службы. Утилизация производится по правилам утилизации бытовой техники.

## 6. Сведения о содержании драгоценных металлов

Изделие не содержит драгоценных металлов.

## 7. Гарантийные обязательства

Официальный представитель изготовителя гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 7 лет (84 месяца) со дня продажи.

В случае выявления неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, официальный представитель изготовителя производит ремонт или замену изделия. Официальный представитель изготовителя не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации, а также в случае нарушения защитных знаков/пломб/наклеек/стикеров.

Документом, подтверждающим гарантию, является товарная накладная (форма N ТОРГ-12) с датой продажи и печатью организации, осуществившей продажу.

Авторизованный сервисный центр OSNOVO находится по адресу: 105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 33/44, тел. 8-800-707-06-54.

Дополнительная информация на сайте: [www.osnovo.ru/support/service](http://www.osnovo.ru/support/service)