

## Технические характеристики

|                            |                                                                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель                     | TR-D2183ZIR6                                                                                                                                |
| Матрица                    | 1/2.7" CMOS 8Мп                                                                                                                             |
| Разрешение                 | 8MP(3840x2160)                                                                                                                              |
| Скорость трансляции        | 8MP@15fps                                                                                                                                   |
| Электронный затвор         | 1/3 ~ 1/1 000 с                                                                                                                             |
| Режим «День/Ночь»          | Механический ИК-фильтр                                                                                                                      |
| Чувствительность           | 0.003Лк (F1.3)                                                                                                                              |
| ИК-подсветка               | до 60 метров                                                                                                                                |
| Объектив (мм)              | 2.7 - 13.5                                                                                                                                  |
| Углы обзора (гор./верт.)   | 101° - 32°±3° / 53° - 18°±3°                                                                                                                |
| WDR                        | Real WDR (120dB)                                                                                                                            |
| Шумоподавление             | 3D DNR                                                                                                                                      |
| Стандарты сжатия           | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264                                                                                                             |
| Битрейт                    | до 10Mbps                                                                                                                                   |
| Встроенный видеонаблюдение | MicroSD до 128Гб                                                                                                                            |
| Аудио                      | Встроенный микрофон<br>Аудиовход / Аудиовыход                                                                                               |
| Тревожные входы/выходы     | 1 / 1                                                                                                                                       |
| Коридорный режим           | Да                                                                                                                                          |
| Аппаратная видеонаблюдение | детектор людей<br>детектор пересечения линии<br>детектор вторжения в зону<br>детектор оставленных предметов<br>статистика пересечения линии |
| Питание                    | PoE (802.3af) / 12V DC                                                                                                                      |
| Класс PoE                  | 0                                                                                                                                           |
| Максимальное потребление   | DC: 8.5Вт<br>PoE: 13Вт                                                                                                                      |
| Материал корпуса           | Металл                                                                                                                                      |
| Размеры (мм)               | Ø74.5 x 215.8                                                                                                                               |
| Вес НЕТТО/БРУТТО (г)       | 726 / 861                                                                                                                                   |
| Степень защиты             | IP67                                                                                                                                        |
| Грозозащита                | TVS 2000V                                                                                                                                   |
| Рабочая температура        | -40°C ... +60°C                                                                                                                             |

## Адреса сервисных центров

**г. Москва,**  
Переведеновский пер., 17к3  
+7(495)783-72-87

**г. Нижний Новгород,**  
ул. Премудрова, 31а  
+7(831)228-64-51

**г. Санкт-Петербург**  
ул. Бобруйская, 5  
+7(812)339-89-29

**г. Новосибирск,**  
3-й пер. Крашенинникова, 3/1  
+7(383)355-99-39

**г. Владивосток,**  
ул. Семеновская, 7г  
+7(423)249-28-29

**г. Ярославль,**  
ул. Полушкина Роща, 16с81  
+7(4852)69-53-75

**г. Самара,**  
ул. Авроры, 150/1  
+7(846)207-43-68

**г. Киев,**  
ул. Глубочицкая, 44Е  
+380(44)591-56-83

**г. Краснодар,**  
ул. Молодежная, 25  
+7(861)203-38-68

**г. Казань,**  
пр-т Ямашева, 36  
+7(843)205-36-57

**г. Екатеринбург,**  
ул. Фурманова, 35а  
+7(343)257-26-43

**г. Ростов-на-Дону,**  
Буденновский пр-т, 3  
+7(863)303-36-84

**г. Волгоград,**  
ул. 7-Гвардейская, 19  
+7(8442)78-01-35

**г. Воронеж,**  
Московский пр-т, 53  
+7(473)204-51-12

**г. Уфа,**  
ул. Луганская, 6  
+7(347)214-90-31

**г. Алматы,**  
ул. Каблукова, 270/4  
+7(727)350-52-46

Адреса других сервисных центров вы можете найти на сайте:  
[www.dssl.ru/service/](http://www.dssl.ru/service/)


Дата \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_

Не пытайтесь разбирать камеру, если камера не работает,  
обратитесь по месту приобретения или в сервисный центр.

## TR-D2183ZIR6

Уличная IP-камера с ИК-подсветкой

**TRASSIR**



**Примечание:**

**Перед подключением камеры прочитайте данное  
Руководство пользователя!**

Введение

Поздравляем вас с приобретением IP-камеры TR-D2183ZIR6. Пожалуйста, перед началом эксплуатации, ознакомьтесь с руководством на камеру.

Ключевые особенности

- Поддержка кодека H.265+
- Широкий динамический диапазон (Real WDR 120dB)
- ИК-подсветка до 60 метров
- Встроенный видеоархив (Edge Storage) - локальная запись на карту MicroSD до 128 Гб\*
- Двусторонний аудиоканал (встроенный микрофон и линейный вход/выход)
- Тревожные входы/выходы: 1/1
- Протоколы: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, IPv6, Onvif
- Питание 12В DC или PoE
- Грозозащита: TVS 2000V\*\*

\* Карта памяти в комплект поставки не входит  
\*\* Устройство должно быть заземлено

Комплектация

- 1. IP-камера ..... 1 шт.
- 2. Руководство пользователя ..... 1 шт.
- 3. Комплект крепежа ..... 1 шт.

Внимание!


Блок питания должен соответствовать требованиям: выходное напряжение, ток, полярность и рабочая температура. При использовании камеры в условиях грозы обратите внимание на наличие громоотвода или отключите разъем питания. Избегайте использования устройств при слишком высоких или слишком низких температурах. Не устанавливайте камеру вблизи радиаторов и обогревателей. Не направляйте объектив камеры на солнце или яркие объекты. Это может повредить матрицу.

Подключение

Для начала работы с IP-камерой необходим ПК, подключенный к локальной сети, с установленной ОС Windows и браузером Internet Explorer версии 8 или выше.

- 1. Подключите камеру к сети.
- 2. При подключении камеры через коммутатор, не поддерживающий PoE, подключите к разъему питания сетевой адаптер.

Размеры



Настройка IP-адреса камеры:

Для подключения к IP-камере, ПК должен находиться в той же локальной сети, что и камера. При этом IP-адрес камеры, компьютера и любых других устройств в сети не должны совпадать.

- Сетевые настройки IP-камеры по умолчанию:
- IP-адрес камеры: 192.168.1.188;
  - Маска подсети: 255.255.0.0;
  - Шлюз: 192.168.1.1;
  - HTTP-порт: 80;
  - имя пользователя: admin;
  - пароль: admin.

- Пример сетевых настроек ПК:
- IP-адрес: 192.168.1.10;
  - Маска подсети: 255.255.0.0.

Существует три варианта настройки камеры:

- 1. Сменить IP-адрес камеры вручную.  
Для этого запустите Internet Explorer, подключитесь к IP-камере и введите имя пользователя. Зайдите в соответствующий пункт меню и смените сетевые настройки IP-камеры.
- 2. Настроить IP-адрес камеры с помощью утилиты быстрой конфигурации, которую можно скачать с сайта [www.dssl.ru](http://www.dssl.ru) в разделе Программное обеспечение.
- 3. Изменить настройки IP-камеры используя профессиональное ПО TRASSIR.

Срок службы данного изделия составляет 5 лет.

Подробную инструкцию по настройке камеры смотрите в руководстве пользователя, которое можно скачать с сайта [www.dssl.ru](http://www.dssl.ru) в разделе Техническая документация.

Подключите камеру к облачному сервису TRASSIR Cloud и абсолютно бесплатно просматривайте видео на экране вашего мобильного телефона.