



## ЦВЕТНОЙ МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА С ЗАПИСЬЮ НА micro SD TANTOS AMELIE XL (ЦИФРОВОЙ)

Цветной монитор видеодомофона **TANTOS AMELIE SD XL** и с записью на micro SD имеет 4 видеовхода и предназначен для полнофункциональной работы с цифровым аудиодомофоном типа RAIKMANN, MARSHALL, LASKOMEX и т.п.

### СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ



### РАЗЪЕМЫ ВХОДОВ:



Для записи № квартиры необходимо:

-Включить питание в/домофона, дождаться прохождения теста ,  
затем успеть в течении 5 сек. включить ПАНЕЛЬ 1

нажав кнопку ПРОСМОТР

затем нажать кнопку ОТВЕТ

Этимися действиями включится режим записи № квартиры  
Затем 3 раза набрать номер квартиры , дожидаясь прохождения  
хотя бы одного звонка, затем его сбрасывая.  
Номер квартиры будет запомнен видеодомофоном.

