



АHD КАМЕРЫ



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Данный документ содержит ознакомительную информацию,
которая может быть изменена без предварительного уведомления
для улучшения качества продукта.

V 1.2

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ СИСТЕМЫ ОТВЕТСТВЕНЕН ЗА ПОДЧИНЕНИЕ ВСЕМ ПОЛОЖЕНИЯМ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ МОНИТОРИНГА И ЗАПИСИ ВИДЕО И АУДИО СИГНАЛА. NOVIsam НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА И ИНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ.

ВНИМАНИЕ

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА ИЛИ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ И ВЛАГИ. НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ В ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ И ДРУГИЕ ОТКРЫТЫЕ УЧАСТКИ УСТРОЙСТВА.



Устройство чувствительно к прикосновениям (статическому электричеству).



Стрелка в виде молнии в равностороннем треугольнике предупреждает пользователя о наличии электрического напряжения внутри устройства, которое может представлять для человека опасность поражения электрическим током.



Восклицательный знак в равностороннем треугольнике информирует пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию, приложенных к изделию.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Если у вас нет специального технического образования, прежде чем начать работу с устройством, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
2. Пожалуйста, не разбирайте внутренние части устройства, это может препятствовать правильному функционированию устройства и, возможно, сделает гарантию недействительной. Внутри устройства нет частей, которые подлежат замене по отдельности.
3. Все электрические контакты соединяйте в полном соответствии с бирками и инструкциями, указанными в данном руководстве. В противном случае вы можете нанести изделию непоправимый ущерб и тем самым сделать гарантию недействительной.
4. Рекомендуется использовать грозозащиту и подавитель скачков напряжения перед введением устройства в эксплуатацию.
5. Пожалуйста, не эксплуатируйте устройство в условиях, если температура, показатели влажности и технические характеристики ИП превышают установленные значения для данного прибора.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Поздравляем Вас с покупкой! Мы делаем все возможное, чтобы наша продукция удовлетворяла Вашим запросам.

Перед началом эксплуатации изделия, пожалуйста, ознакомьтесь внимательно с Кратким руководством пользователя и с Условиями гарантийного обслуживания.

Модели: AC11 | AC12W | AC13W | AC17 | AC18W | AC19W | AC21 | AC22 | AC23W | AC27 | AC28W | AC29W | AC29WX

Описание	4
Особенности	5
Комплектация	5
Указания по безопасной эксплуатации	6
Установка и подключение	7
Спецификация	10
Дополнительная информация	22
Гарантийный талон	23
Бонус маркет	27

ОПИСАНИЕ

Видеокamеры NOVICAM AC11|AC12W|AC13W|AC17|AC18W|AC19W|AC21|AC22W|AC23W|AC27|AC28W|AC29W|AC29WX, разработанные компанией NOVICAM, используют современную технологию AHD.

Данная технология сочетает в себе легкость и удобство использования аналоговых видеокamер и высокое разрешение цифровых. Технология позволяет передавать видеосигнал на расстоянии до 500 м и дает возможность модернизировать оборудование на объекте до разрешения Full HD, используя существующие коммуникации, без необходимости прокладки новых кабелей.

Видеокamеры используют прогрессивный CMOS сенсор с разрешением до 1080p, что позволяет получить четкое и качественное изображение, причем картинка передается без задержек и потерь. В темное время суток выходной сигнал видеокamеры преобразуется в реальный Ч/Б сигнал, а также сдвигается цветовой светофильтр с матрицы CMOS и включается встроенная ИК-подсветка. В результате повышается качество изображения, в ночном режиме пропадает цветовой шум, и как следствие уменьшается размер файла при записи на DVR.

Современный дизайн корпусов видеокamер позволяет удобно регулировать направления обзора.

AHD видеокamеры NOVICAM – это лучший выбор для офисов, магазинов, квартир, коттеджей, заправок, вокзалов, складов, переходов и обеспечат полноценный обзор окружающего пространства с высоким качеством изображения.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- 720p/1080p прогрессивная матрица CMOS
- Чувствительность 0.01 лк (0 лк ИК вкл.)
- Дальность передачи сигнала до 500 м
- ИК-подсветка, механический ИК-фильтр
- Автоматический баланс белого
- Мегапиксельный объектив с ИК-коррекцией
- Защита от переполюсовки
- Выбор режима работы: аналоговый или AHD
(в зависимости от модели видеокамеры)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|--|-------|
| • Видеокамера | 1 шт. |
| • Инструкция пользователя | 1 шт. |
| • Крепежный комплект | 1 шт. |
| • Печатная форма для монтажа камеры | 1 шт. |
| • Переходник | 1 шт. |
| • Ключ
AC17 AC27 | 1 шт. |
| • Шестигранный ключ: AC18W AC28W | 2 шт. |
| AC12W AC13W AC19W AC22W AC23W AC29W AC29WX | 1 шт. |

**Внимание:**

NOVIsam оставляет за собой право вносить любые изменения в изделие без предварительного уведомления для улучшения качества продукта.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Внимание:**

Перед подключением внимательно прочтите инструкцию на видеокamеру.

1. Напряжение питания.

- 1.1. Используйте только рекомендованное напряжение питания.
- 1.2. Перед включением оборудования убедитесь в том, что соединительные провода (разъемы) подключены с соблюдением полярности. Неверное соединение может привести к повреждению и/или неправильному функционированию оборудования.

2. Условия эксплуатации.

- 2.1. Не располагайте камеру в местах попадания в объектив прямых солнечных лучей или других источников яркого света. В противном случае это может привести к повреждению камеры, в зависимости от того используется она или нет.
- 2.2. Строго соблюдайте установленный для данной камеры температурный режим.
- 2.3. Не устанавливайте камеру:
 - в зонах с влажностью и уровнем загрязнения воздуха более 95%;
 - в области повышенного испарения и парообразования или усиленной вибрации.
- 2.4. Не стоит размещать камеру в непосредственной близости от источников мощных электромагнитных полей (например, радиотелефон), так как видеосигнал может быть искажен помехами.
- 2.5. При монтаже камеры следует оставить достаточное пространство для легкого доступа к шнуру электропитания и выходам (разъемам) при дальнейшей эксплуатации изделия.
- 2.6. Предотвращайте механические повреждения камеры.

**Внимание:**

Несоблюдение условий хранения и эксплуатации камеры могут привести к повреждению оборудования.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Осмотрите камеру перед использованием. Извлеките из упаковки и проверьте на предмет повреждений, которые могли произойти во время транспортировки. При обнаружении повреждений сообщите производителю или дистрибьютору для замены устройства
2. В случае неисправности не осуществляйте самостоятельный ремонт. При обнаружении неисправности обесточьте устройство и обратитесь в авторизованный сервисный центр
3. Выберите место для установки камеры. Убедитесь, что поверхность достаточно прочная и сможет выдержать вес камеры
4. Закрепите кронштейн на поверхности
5. Отрегулируйте направление обзора камеры
6. Зафиксируйте кронштейн. При необходимости настройте фокус и угол обзора вариофокального объектива при помощи регулировочных винтов




Рис. 1 Пример кабеля видеокамер AC11|AC12W|AC13W|AC27|AC28W|AC29W|AC29WX

1	DC 12B	Вход питания – постоянное напряжение 12В.
2	AND	AND видеовыход.


УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ


Рис. 2 Пример кабеля видеокамер AC17|AC18W|AC19W

1	DC 12В	Вход питания – постоянное напряжение 12В.
2	AHD	AHD видеовыход.
3	Переключатель	В разомкнутом положении режим 720р, в замкнутом положении аналоговый режим.




Рис. 3 Пример кабеля видеокамер AC21|AC22W|AC23W

1	DC 12В	Вход питания – постоянное напряжение 12В.
2	AHD	AHD видеовыход.
3	Переключатель AHD/TVI/CVI	Контакты в разомкнутом положении – AHD Черный+Белый контакт – TVI Черный+Зеленый контакт – CVI


Внимание:

Сигнал видеокамеры в формате AHD распознается только AHD видеорегистратором.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

МЕНЮ

Для удобства настройки параметров видеокамеры управление осуществляется через АНД видеорегистратор.

Для попадания в меню необходимо нажатием правой кнопки мыши на канале вызвать контекстное меню, далее выбрать пункт **Коаксиальное управление**. Для перемещения по разделам меню используйте стрелки. Для входа в раздел или подтверждения действий используйте центральную клавишу.

Если пункт раздела имеет вид , значит доступно подменю.

Наличие меню зависит от модели видеокамеры. Подробное описание меню вы можете найти на сайте www.novisam.ru в разделе **Файлы поддержки** вашей модели видеокамеры.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

AHD видеокamеры 1 Мрiх

Модель	AC11	AC12W	AC13W	
Тип камеры	Купольная внутренняя	Купольная всепогодная	Пуля всепогодная	

СИСТЕМА

Матрица	Прогрессивная 1.0 Мрiх 1/4" CMOS SOI H62	
Разрешение	720p (1280x720) 25 к/с	
TV система/ Операционная система	AHD (PAL)	
Чувствительность	0.01 лк (0 лк ИК вкл.)	
ИК-фильтр	Механический	
Электронный затвор	Авто (1/25 ~ 1/15000 с)	
Соотношение сигнал/шум	>50дБ	
Гамма-коррекция	0.45	
Система синхронизации	Внутренняя	

ОСОБЕННОСТИ

Настройка экспозиции	Вручную	
----------------------	---------	--

СПЕЦИФИКАЦИЯ

АHD видеокамеры 1 Мрiх

	AC17	AC18W	AC19W
	Купольная внутренняя	Купольная всепогодная	Пуля всепогодная
	Прогрессивная 1.0 Мрiх 1/4" CMOS SOI H62		
	720p (1280x720) 25 к/с		
	АHD (PAL) / Аналоговая (PAL)		
	0.01 лк (0 люкс ИК вкл.)		
	Механический		
	Авто (1/25 ~ 1/15000 с)		
	>50дБ		
	0.45		
	Внутренняя		
	Вручную		

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	AC11	AC12W	AC13W	
Баланс белого	AWB			
Контроль усиления (AGC)	Вручную			
Компенсация задней засветки (BLC)	Вручную			
Технология шумоподавления	2D-DNR			
Антитуман	Вручную			
Режим день/ночь	Вручную			

ОПТИКА

Объектив	Мегапиксельный 3.6 мм			
Угол обзора по диагонали	61°			
Тип крепления	Встроенный			

ИК-ПОДСВЕТКА

Дальность и угол ИК	10 м	20 м	
	35° основной / до 120° рассеянный		
Длина волны ИК-света	850нм		

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	AC17	AC18W	AC19W
	AWB		
	Вручную		
	Вручную		
	2D-DNR		
	Вручную		
	Вручную		
	Мегапиксельный 2.8 – 12 мм		
	82° – 21°		
	Встроенный		
	20 м	35 м	25 м
	35° основной / до 120° рассеянный		
	850нм		

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	AC11	AC12W	AC13W	
Продолжительность работы ИК-подсветки	20 000 ч			
ИНТЕРФЕЙС				
Видеовыход	1 x BNC (AHD)			
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ				
Класс защиты	—	IP66		
Дальность передачи видео	До 500 м (при использовании кабеля RG6U) До 100 м (при использовании кабеля UTP cat5e) без использования дополнительного оборудования			
Размеры (мм)	Ø 90×70	Ø 94×70	Ø 155×63.5×63.5	
Рабочая температура	-10°C ~ +50°C	-45°C ~ +50°C		
Энергопотребление	DC 12В±10% 0.16А (ИК вкл.) 1.92Вт	DC 12В±10% 0.19А (ИК вкл.) 2.28Вт	DC 12В±10% 0.2А (ИК вкл.) 2.4Вт	

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	AC17	AC18W	AC19W
	20 000 ч		
	1 x BNC (AHD/CVBS) (выбор режима работы осуществляется при помощи переключателя)		
	—	IP66	
	До 500 м (при использовании кабеля RG6U) До 100 м (при использовании кабеля UTP cat5e) без использования дополнительного оборудования		
	Ø 128×91	Ø 120×80	Ø 210×75×70
	-10°C ~ +50°C	-45°C ~ +50°C	
	DC 12В±10% 0.21А (ИК вкл.) 2.52Вт	DC 12В±10% 0.27А (ИК вкл.) 3.24Вт	DC 12В±10% 0.37А (ИК вкл.) 4.5Вт

СПЕЦИФИКАЦИЯ

AHD видеокамеры 2 Мрiх

Модель	AC21	AC22W	AC23W	
Тип камеры	Купольная внутренняя	Купольная всепогодная	Пуля всепогодная	

СИСТЕМА

Матрица	1/2.7" 2.1 Мрiх Прогрессивная CMOS F22	
Разрешение	1080p 25к/с	
TV система/ Операционная система	AHD/TVI/CVI (PAL)	
Чувствительность	0.01 лк (0 лк ИК вкл.)	
ИК-фильтр	Механический	
Электронный затвор	Авто (1/50 ~ 1/50000 с)	
Соотношение сигнал/шум	>50дБ	
Гамма-коррекция	Авто	
Система синхронизации	Внутренняя	

ОСОБЕННОСТИ

Настройка экспозиции	Вручную	
Баланс белого	ATW	

СПЕЦИФИКАЦИЯ

AHD видеокамеры 2 Мрiх

	AC27	AC28W	AC29W	AC29WX
	Купольная внутренняя	Купольная всепогодная	Пуля всепогодная	Пуля всепогодная
	1/2.7" 2.1 Мрiх Прогрессивная CMOS AR0237CS			
	1080p 25к/с			
	AHD (PAL)			
	0.01 лк (0 лк ИК вкл.)			
	Механический			
	Авто (1/50 ~ 1/50000 с)			
	>50дБ			
	Авто			
	Внутренняя			
	Вручную			
	AWB			

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	AC21	AC22W	AC23W	
Контроль усиления (AGC)	Вручную			
Компенсация задней засветки (BLC)	Вручную			
Технология шумоподавления	2D-DNR			
Режим день/ночь	Вручную			
ОПТИКА				
Количество объективов	1			
Объектив	Мегапиксельный 3.6 мм с ИК-коррекцией			
Угол обзора по диагонали	90°			
Тип крепления	Встроенное (M12)			
ИК-ПОДСВЕТКА				
Дальность и угол ИК	20 м, 35° основной / до 120° рассеянный			
ИК-подсветка	Есть			

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	AC27	AC28W	AC29W	AC29WX
	Вручную			
	Вручную			
	2D-DNR			
	Вручную			
	1			
	Мегапиксельный вариофокальный 2.8~12 мм с ИК-коррекцией			
	115° ~ 35°			
	Встроенное (M14)			
	20 м, 35° основной / до 120° рассеянный	35 м, 35° основной / до 120° рассеянный	25 м, 35° основной / до 120° рассеянный	50 м, 35° основной / до 120° рассеянный, Extended IR (EXIR)
	Есть			

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	AC21	AC22W	AC23W	
Длина волны ИК-света	850нм			
Продолжительность работы ИК-подсветки	20 000 ч			
ИНТЕРФЕЙС				
Видеовыход	1 x BNC (AHD/CVI/TVI) 1080p (изменение режима с помощью переключателя)			
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ				
Класс защиты	—	IP67		
Дальность передачи видео	До 500 м (при использовании кабеля RG6U) До 100 м (при использовании кабеля UTP cat5e) без использования дополнительного оборудования			
Размеры (мм)	Ø 90×70	Ø 94×85	Ø 59×148	
Рабочая температура	-10°C ~ +50°C	-45°C ~ +50°C		
Энергопотребление	DC 12В±10% 0.25А (ИК вкл.) 3Вт			

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	AC27	AC28W	AC29W	AC29WX
	850нм			
	20 000 ч			
	1 x BNC (AHD) 1080p			
	—	IP66		
	До 500 м (при использовании кабеля RG6U) До 100 м (при использовании кабеля UTP cat5e) без использования дополнительного оборудования			
	Ø 128×91	Ø 120×100	210×76×75	Ø 80×300
	-10°C ~ +50°C	-45°C ~ +50°C		
	DC 12В±10% 0.25А (ИК вкл.) 3Вт	DC 12В±10% 0.3А (ИК вкл.) 3.6Вт		DC 12В±10% 0.7А (ИК вкл.) 8.4Вт

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Транспортировка и хранение

- 1.1. Оборудование в транспортной таре перевозится любым видом крытых транспортных средств согласно действующим нормативам.
- 1.2. Условия транспортирования оборудования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.
- 1.3. Хранение оборудования устройства в транспортной таре на складах изготовителя регламентируется условиями 1 по ГОСТ 15150-69.

2. Утилизация

Утилизацию продукции, содержащей электронные компоненты, необходимо производить в соответствии с местными законами и нормативными актами. Для подробной информации о правилах утилизации обратитесь к местным органам власти.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**► Гарантийные обязательства**

NOVICam гарантирует исправность изделия и его нормальную работу в течение трех лет, начиная с даты технического контроля, указанной в данном гарантийном талоне, при соблюдении условий, изложенных в Руководстве по эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружится заводской дефект, NOVICam по настоящей гарантии бесплатно произведет ремонт/замену изделия или его дефектных деталей в соответствии с приведенными ниже Условиями гарантийного обслуживания. Ремонт/замена изделия или его дефектных деталей может производиться с использованием новых или восстановленных деталей по решению NOVICam. В случае, если приобретенное Вами изделие марки NOVICam будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим Вас обратиться к дилеру, у которого Вы приобретали данное изделие или в Единую службу поддержки (тел. 8-800-555-05-20).

► Условия гарантийного обслуживания

1. В соответствии с данной гарантией NOVICam дает обязательства на свое усмотрение осуществить ремонт или замену изделия, на которое распространяются условия настоящей гарантии. NOVICam не несет ответственности за любой ущерб или убытки, связанные с данным изделием, включая материальные и нематериальные потери, а именно: средства, уплаченные при покупке изделия, потери прибыли, доходов, данных при использовании изделия или других связанных с ним изделий, а также косвенные, случайные или вытекающие как следствие потери или убытки.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

2. Услуги по гарантийному обслуживанию могут быть оказаны в период до окончания гарантийного срока и только по предъявлении потребителем вместе с дефектным изделием гарантийного талона с четко проставленным на нем штампом ОТК. NOVICam может потребовать от потребителя предъявления дополнительных доказательств факта покупки изделия, необходимых для подтверждения сведений, указанных в гарантийном талоне. NOVICam может отказать в бесплатном гарантийном обслуживании, если информация на штампе ОТК нечитабельна (невозможно разобрать дату проведения технического контроля). Настоящая гарантия не распространяется также на изделия с измененным или неразборчивым серийным номером.
3. Во избежание повреждения, потери или удаления данных с носителей информации просим Вас извлекать такие устройства до передачи изделия на гарантийное обслуживание.
4. Все дефектные изделия/детали, которые подверглись замене на новые, переходят в собственность NOVICam.
5. Настоящая гарантия не распространяется на:
 - 5.1. периодическое обслуживание, ремонт или замену частей в связи с их естественным износом*;
 - 5.2. расходные материалы (компоненты), которые требуют периодической замены на протяжении срока службы изделия, например, элементы питания;
 - 5.3. риски, связанные с транспортировкой Вашего изделия «до» и «от» NOVICam;
 - 5.4. повреждения или модификации в результате:

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- а. неправильной эксплуатации, включая:
 - неправильное обращение, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, деформацию изделия или повреждение жидкокристаллических дисплеев;
 - нарушение правил и условий установки, эксплуатации и обслуживания изделия, изложенных в Руководстве по эксплуатации и другой документации, передаваемой потребителю в комплекте с изделием;
 - установку или использование изделия с нарушением технических стандартов и норм безопасности, действующих в стране установки или использования;
- б. использования программного обеспечения, не входящего в комплект поставки изделия или в результате неправильной установки программного обеспечения, входящего в комплект изделия;
- в. использования изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям изготовителя изделия;
- г. ремонта или попытки ремонта, произведенных лицами или организациями, не являющимися NOVICam или официальными сервис-центрами NOVICam;
- д. регулировки или переделки изделия без предварительного письменного согласия с NOVICam;
- е. небрежного обращения;

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- ж. несчастных случаев, пожаров, попадания насекомых, инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышенного или неправильного питания или входного напряжения, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.
6. Настоящая гарантия распространяется исключительно на аппаратные компоненты изделия. Гарантия не распространяется на программное обеспечение.
7. Срок службы изделия 7 лет.

*Под естественным износом понимается ожидаемое уменьшение пригодности детали в результате износа или обычного воздействия окружающей среды. Интенсивность износа и долговечность детали, зависит от условий ее работы (характера нагрузки, величины удельного давления, температуры и т. д.), а также материала детали, регулировки, смазки, своевременности и тщательности выполнения работ по техническому обслуживанию, соблюдения правил и условий эксплуатации видеокamеры, изложенных в Руководстве по эксплуатации видеокamеры NOVICAM.

Все возникающие вопросы Вы можете задать на форуме

www.forum.novicam.ru

Адреса Авторизованных Сервисных Центров (АСЦ)

Вы можете посмотреть на сайте

www.novicam.ru

Собрано в Китае из оригинальных комплектующих производства Японии
под контролем НОВИКАМ РОССИЯ



БОНУС МАРКЕТ

БОНУС МАРКЕТ 2.0 – это бессрочная программа для монтажников (именно для тех, кто непосредственно устанавливает оборудование на объект), позволяющая накапливать баллы и обменивать их на подарки в нашем интернет-магазине бонусов.

► **Копите баллы**

Каждой модели камеры или регистратора соответствует определенное количество баллов. Таблицу соответствия Вы можете посмотреть на нашем сайте www.novisam.ru в разделе Бонус маркет. Для зачисления необходимо:

- Войти в личный кабинет.
- Ввести уникальный номер, состоящий из последних 7 символов серийного номера устройства, расположенном на стикере оборудования.

► **Получайте больше баллов**

Дополнительные баллы также могут начисляться за участие в наших мероприятиях: семинарах, вебинарах, мотивационных акциях и проч.

► **Меняйте баллы на нужные подарки**

Накопив достаточное количество баллов, Вы можете выбрать себе подарок в каталоге.

Доставка товаров, приобретенных в Бонус маркете, осуществляется **БЕСПЛАТНО** до офиса дилера NOVIsam, через которого производится закупка оборудования. Доставка непосредственно до дома / офиса участника – за его счет.

► **С полными условиями и правилами программы Бонус маркет 2.0 можно ознакомиться на сайте www.novisam.ru**

отдел
технического
контроля

NOVICAM
WIDEN YOUR VIEW

