

**При использовании камер серии АНД с регистраторами D1/960h
необходимо переключить их в режим 960h**

1. Подключите разъёмы питания и видео.



2. Джойстик управления OSD меню нажмите в сторону «L» и удерживайте около 5 секунд, после этого на экране появится изображение.



После отключения питания режим не сбрасывается.