

Благодарим Вас за покупку продукции нашей Компании. Просим Вас внимательно прочесть инструкцию перед установкой или подключением устройства. После прочтения сохраните данное руководство для дальнейшего использования.




Особенности видеокамеры:

- Встроенная ИК-подсветка из 20 ИК-светодиодов.
- Электронное управление затвором
- Автоматический баланс белого
- Высокое качество изображения


Технические характеристики

Матрица	1/4 Sony CCD	
Разрешение	420 ТВЛ	
Видеосигнал	PAL	
Синхронизация	Внутренняя	
Чувствительность	0 Лк (ИК-подсветка вкл)	
Баланс Белого	Режим	Автоматический
	Диапазон	3200 - 10000К
AGC	Автоматический	
Отношение С/Ш	≥ 50дБ	
Затвор	Электронный 1/50 - 1/12000 с	
Видеовыход	Композитный, BNC, 1В, 75 Ом	
Гамма-коррекция	0.45	
Объектив	3.6 мм	
Рабочая температура	-10°C - +50°C	
Размеры	75мм (В) x 93мм (Д)	
Питание	12В, постоянный ток	
Дальность подсветки	20м	
Вес	200г	

※ Внешний вид и характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления



Работа с видеокамерой



1. Удерживая основу, извлеките сферический корпус видеокамеры.
2. Удерживая основу, нажмите на фиксатор и отделите держатель от основания
3. Установите основу видеокамеры в предполагаемом месте размещения с помощью винтов.
4. Установите сферический корпус видеокамеры, оденьте держатель, поверните сферический корпус видеокамеры в нужную сторону, зафиксируйте это положение.

Указания по безопасной эксплуатации

1. Электропитание
 - Для питания видеокамеры используйте источник постоянного тока с выходным напряжением 12В.
 - Перед первым включением видеокамеры необходимо убедиться в том, что соединительные провода (разъёмы) подключены с соблюдением полярности. Неверное соединение может привести к неправильному функционированию либо порче оборудования.
2. Условия эксплуатации и хранения.
 - Не направляйте видеокамеру на солнце или другие сверхяркие объекты. Это может повлечь повреждение светочувствительной матрицы (CCD) вне зависимости от того, работает она или нет.

- Не располагайте видеокамеру в местах:
 - где возможно попадание на объектив видеокамеры прямых солнечных лучей;
 - повышенного испарения или парообразования;
 - с повышенной вибрацией;
 - где температура окружающей среды выходит за пределы рабочего диапазона;
 - с повышенной вибрацией и тряской.
- 3. Рекомендуется использовать видеокамеру в диапазоне температур от -10°C до +50°C.
- 4. Во избежание искажения видеосигнала, не рекомендуется устанавливать видеокамеру в непосредственной близости от источника электромагнитных помех (например, радиотелефона).
- 5. При установке видеокамеры избегайте внешних повреждений.
- 6. Несоответствующие условия хранения и эксплуатации видеокамеры могут повлечь за собой выход оборудования из строя.
- 7. При установке видеокамеры обеспечьте необходимый запас провода. Это облегчит в дальнейшем обслуживание видеокамеры.
- 8. При чистке корпуса видеокамеры не используйте абразивные средства. Для чистки видеокамеры пользуйтесь чистой, сухой тканью. В случае сильного загрязнения используйте моющее средство.
- 9. Рабочую область необходимо чистить с осторожностью. Используйте ткань для чистки линз или хлопковую скань, смоченную в этиловом спирте.
- 10. Не разбирайте и не модифицируйте видеокамеру.
- 11. В случае нарушений в работе видеокамеры немедленно отключите питание и обратитесь к Вашему дилеру.

Гарантия

1. На товар предоставляется гарантия сроком 1 год с даты продажи.
Дефектная деталь будет заменена на новую либо восстановлена и заменена заводом-изготовителем
2. Ответственность за транспортировку товара в сервис-центр производителя возлагается на покупателя
Восстановленный либо заменённый товар будет возвращён после предоплаты в течение гарантийного периода
3. Данная гарантия распространяется только на конечного покупателя.
4. Данная гарантия не предоставляется: если производился несертифицированный ремонт или модификация устройства; в любом из случаев выхода из строя устройства, вызванным неправильной эксплуатацией или повреждений, повлечённых неверной установкой; если устройство имеет изменённые серийные номера.
5. Ответственность компании ограничена стоимостью ремонта/замены устройства, находящегося на гарантии.
6. Если Вы нуждаетесь в гарантийном сервисе, вам следует выслать товар в центр заказчика Компании либо офис дилера.
Товар в любом случае должен сопровождаться следующим гарантийным талоном.

Наименование товара				Гарантийный срок
Дата продажи	/день	/месяц	/год	1 год
Дата гарантийного ремонта				
Покупатель	Ф.И.О			
	Телефон			
Контакт	Ф.И.О			
	Агент			
	Телефон			

- Перед запросом сертифицированной помощи просим Вас снова прочитать инструкцию
- Просим Вас точно описать какую именно проблему с устройством Вы имеете

ISO 9001 ISO 14001 RoHS FC CE

Q-CAM

CCTV цветная видеокамера

Модель № QC-532G

Руководство по эксплуатации



Внимательно прочтите перед эксплуатацией и сохраните для последующего использования.