

Гарантийные обязательства

- 1.Производитель обязуется в течение гарантийного срока осуществлять бесплатный ремонт изделий, указанных в паспорте.
- 2.Гарантия действительна только при наличии правильно заполненного паспорта с указанием серийного номера и модели изделия, даты продажи и фирмы-продавца. Паспорт должен иметь разборчивые печати производителя и фирмы-продавца.
- 3.Гарантия не распространяется на изделия, получившие повреждения по причине неправильной эксплуатации, пожара, несоблюдения технических норм и требований безопасности, транспортировки или хранения изделия, а также в случае, если изделие ремонтировалось или модернизировано лицами, не прошедшими сертификацию техническим персоналом компании «НСГейт».
4. Гарантийному ремонту не подлежат изделия, на которые не предъявлен паспорт, а также изделия со следующими неисправностями: механические повреждения; повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей или насекомых.
5. Производитель обязан обеспечить устранение недостатков или замену изделия, в пределах гарантийного срока, в течение 30 рабочих дней с момента поступления заявки.
6. При невозможности восстановления работоспособности изделия в течение указанного срока, производитель предоставляет идентичное или аналогичное изделие для замены вышедшего из строя.
7. Один паспорт может выдаваться на партию идентичных изделий с различными серийными номерами.

Правильно заполненный паспорт дает право на гарантийное обслуживание.

В случае утери не восстанавливается.

Источники питания серии AD1240S соответствует техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-TW.HP15.B.03168/20

Гарантийный срок 36 месяцев с даты выдачи продукта Заказчику.

Адрес производителя: ООО “НСГейт”, 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д.53 www.nsgate.ru

Гарантийный талон

Серия: Источники питания AD1240S
Модели: AD1240-12S / -24S / -48S / -48SR

Дата выдачи:

Серийный номер (а) (S/N):

М.П.

Выдал:

100-240VAC/120-370VDC
-40÷+70 °C
240 Вт
110x121x75мм
0.8 кг

Основные технические характеристики

Напряжение питания
Рабочая температура
Выходная мощность, до
Габаритные размеры
Вес с упаковкой, до

NSGate

EAC



Промышленные источники питания ACRO серии: AD1240S

ПАСПОРТ

AD1240-12S	Выход 240W, 12V 20A , -40 ~ +70°C, монтаж на DIN-рейку, стену
AD1240-24S	Выход 240W, 24V 10A , -40 ~ +70°C, монтаж на DIN-рейку, стену
AD1240-48S	Выход 240W, 48V 5.0A , -40 ~ +70°C, монтаж на DIN-рейку, стену
AD1240-48SR	Выход 240W, 55V 4.4A , -40 ~ +70°C, монтаж на DIN-рейку, стену




Назначение

Источники питания серии AD1240S выполнены под монтаж на стандартную 35 мм DIN рейку и монтажную поверхность с помощью скобы. Они идеально подходят для питания оборудования промышленной автоматики, систем контроля и видеонаблюдения, например, для питания промышленных коммутаторов и конвертеров серий NIS-3500, NIS-3200, NIC-3200. Источники питания имеют встроенную защиту по перенапряжению, перегрузке и короткому замыканию.




	AD1240-12S	AD1240-24S	AD1240-48S	AD1240-48SR
Выходное напряжение Uвых, В	12VDC ±10%	24VDC ±10%	48VDC или 55VDC ±10%	
Выходная мощность Рвых, Вт	240 Вт			
Выходной ток Iном, А	20A	10A	5A	4.4A
Входное напряжение Ubх, В	100 ~ 240VAC (47-63 Hz) / 120 ~ 370VDC			
Пусковой ток (Cold Start)	22A / 115VAC, 44A / 230VAC			
Время удержания Uвых	Hold-up Time (Full load @ 230 V AC) > 20 ms			
Пульсации и шум Ripple Noise	100 mV p-p	150 mV p-p	250 mV p-p	
КПД Efficiency	80 %	82 %	84 %	
Стабильность по сети	±1 % Line Regulation			
Стабильность по нагрузке	±1 % Load Regulation			
Защита по перенапряжению OVP	15 ~ 17 VDC	27 ~ 30 VDC	52 ~ 56VDC	59 ~ 62VDC
Защита по перегрузке OPP	Ограничение выходной мощности			
Защита от КЗ SCP	С самовосстановлением после устранения КЗ			
Реакция на изменение нагрузки	отклонение Uвых до 5% с временем восстановления 2мс (Transient response)			
Стандарты по ЭМС	EN 55011 Class B, EN 55022 Class B, EN 61000-4-2,3,4,5,6,8,11 Level 3			
Стандарты по безопасности	CE EN 60950, UL 508, CSA 22.2			
Рабочая температура	-40°C ~ +70°C			
	Снижение выходной мощности по 2,5% на каждый градус в диапазоне 50°C - 70°C			
Относительная влажность	5 ~ 95%, без образования конденсата			
Допустимая вибрация	10Hz ~ 100Hz в 3-х осях			
Наработка на отказ MTBF	> 60000 часов (7 лет)			
Способ установки	На стандартную 35-мм DIN рейку и на стену			
Материал корпуса, Размеры, Вес	Металл, 110 x 121 x 75 (H x D x W) мм, 680 г			

- DC OK** Индикатор состояния
V Adj. Подстройка Uвых
 + Клемма Uвых "Плюс"
 - Клемма Uвых "Минус"
 ─ Клемма заземления
N Клемма Uвых "Ноль"
L Клемма Uвых "Фаза"



Габаритные размеры AD1240S и обозначения на передней панели



- 1.2.** Источники питания устанавливаются на стандартную 35-мм DIN рейку. Для монтажа и демонтажа необходимо использовать отвертку. Наклоните прибор на небольшой угол и установите верхним посадочным местом крепления на DIN-рейку. Нажмите на нижнюю часть прибора так что бы защелка крепления зафиксировалась. Для демонтажа прибора необходимо оттянуть отверткой фиксирующую защелку вниз и взяв за нижнюю часть потянуть корпус вперед и вверх сняв с DIN рейки
- 3.** Для крепления на монтажную поверхность используйте дополнительную крепежную скобу, входящую в комплект устройства.