

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Характеристики
Видео входы	8 BNC разъемов
Аудио вход/выход	4/1 RCA разъемов
Видео выход	HDMI (1080P), VGA выход (1920x1080)
Стандарт видеосигнала	PAL
Передача сигнала тревоги	Сообщение на электронную почту
Компрессия видео/аудио сигнала	H.264 / G711A
Отображение	Мультикартинка, до 16 каналов
Скорость записи	AHD/TVI/CVI - 12 к/с, IP 2Мр/960Н - 25 к/с
Тип носителя данных	1 SATA 3.0 (до 6 Тб) 3.5"
Управление PTZ	RS485
Поддерживаемые форматы видео	AHD/TVI/CVI/IP/CVBS
Сеть	Удаленный просмотр по сети
	Сетевой интерфейс
	Сетевые протоколы
	Удаленный контроль
	Функция P2P
Поддержка мобильных устройств	Iphone, Android Phone
Напряжение питания сети (переменный ток)	110...240 Вольт
Напряжение питания от внешнего штатного источника (постоянный ток)	12В ± 10% / 2А
Допустимая рабочая температура окружающей среды	0°...+55°С
Относительная рабочая влажность воздуха	90%
Габаритные размеры	260*226*45 мм



HDD не входит в комплект поставки. Функция запись доступна только при установке соответствующего HDD в корпус регистратора. Не относится к радиоэлектронным средствам и высокочастотным устройствам, и не имеет в своем составе встроенных таковых. Не предназначен для негласного получения информации (для негласной регистрации видеосинформации).



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ (сайт / прайс)

ST HDVR-082 SIMPLE - видеорегистратор цифровой с поддержкой камер: 960Н / 2 Мр AHD/TVI/CVI / IP (до 5Мр); 8 BNC входов, аудио вход/выход 4/1 RCA, 1 LAN, компрессия видео/аудио - H.264/G.711A, мультикартинка 12 к/с, 1HDD до 6Тб, архивирование на съемный USB, удаленный просмотр и управление по LAN, P2P (Xmeye), мультикартинка при воспроизведении записанного видео, отправка тревожных сообщений на e-mail

Таблица 1. Режимы работы

960Н/AHD/TVI/CVI (1080Н(960x1080))	IP 1,3 Мр	IP 2 Мр	IP 5 Мр
8	—	—	—
4	4	—	—
—	—	16	—
—	16	—	—
—	—	—	4



* Технические характеристики носят сугубо информативный характер и могут быть изменены для улучшения потребительских свойств без дополнительного уведомления.



Параметры по умолчанию:
Имя пользователя: admin
Пароль: не установлен (пустое поле)

* Подробное описание функций
можно найти на сайте
www.st-tm.ru

EAC

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР ЦИФРОВОЙ



модель: **ST HDVR-082 SIMPLE**

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST HDVR-082 SIMPLE – видеореги­с­т­ра­тор циф­ро­вой, пред­на­з­на­чен для обра­бот­ки ви­де­о си­г­на­лов, по­с­ту­па­ю­щих от ви­де­о­ка­ме­р, и ауди­о­сиг­на­лов от ми­к­ро­фо­нов, с по­с­ле­дую­щей за­пи­сью на HDD, а так­же вы­во­да изоб­ра­же­ния на эк­ран мо­ни­то­ра. Име­ет­ся воз­мож­ность ра­бо­ты по се­ти. Встро­ен­ные де­тек­то­ры дви­же­ния э­ко­но­мят дис­ко­вое про­с­т­ран­ство.

Управ­ле­ние и на­с­трой­ка про­из­во­дит­ся: по ло­каль­ной се­ти или с по­мо­щью USB-мы­ши, вхо­дя­щей в ком­п­лект по­с­та­в­ки.

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ви­де­о­ре­ги­с­т­ра­тор со­сто­ит из кор­пу­са с раз­ме­щен­ны­ми в нем пе­чат­ны­ми пла­та­ми, ус­та­нав­ли­ва­е­мо­го в не­го жес­т­ко­го дис­ка (в ком­п­лект по­с­та­в­ки не вхо­дит), кно­пок управ­ле­ния на пе­ред­ней па­не­ли, разъ­е­мов на зад­ней па­не­ли.

- H.264 стан­дарт сжа­тия ви­де­о­сиг­на­ла;
- Два USB (USB 2.0). Один USB для под­клю­че­ния мы­ши, вто­рой - для ар­хи­ва­ции;
- Вин­че­стер 3.5" SATA 3.0, до 6 Тб;
- Мультиплексный режим ра­бо­ты - на­б­лю­де­ние / за­пись / ар­хи­ви­ро­ва­ние / ра­бо­та по LAN;
- За­пись по де­тек­то­ру дви­же­ния;
- Под­дер­жка ра­бо­ты по се­ти, вклю­чая жи­вое ви­део, уда­лен­ные на­с­трой­ки, ска­чи­ва­ние за­пи­сан­но­го ви­део;
- Авто­ма­ти­че­ское вос­ста­нов­ле­ние ра­бо­ты си­с­те­мы при не­сан­к­ци­он­но­ван­ном вы­к­лю­че­нии пи­та­ния;
- Раз­ре­ше­ние за­пи­си - AHD/TVI/CVI - до 1080N, IP до 5Мр.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- | | |
|---|---------|
| - ви­де­о­ре­ги­с­т­ра­тор циф­ро­вой | - 1 шт. |
| - ис­точ­ник пи­та­ния ~220/12 Вольт с ка­бе­лем и ви­л­кой | - 1 шт. |
| - мышь со скролом и ка­бе­лем под­клю­че­ния к USB разъ­е­му для управ­ле­ния ре­ги­с­т­ра­то­ром | - 1 шт. |
| - винты кре­пе­ле­ния HDD к ре­ги­с­т­ра­то­ру | - 4 шт. |
| - CD диск с по­дроб­ным опи­санием и рас­ши­рен­ной ин­с­т­рук­цией по экс­п­лу­а­та­ции ре­ги­с­т­ра­то­ра | - 1 шт. |
| - стикер бу­ма­ж­ный са­мо­кле­ю­щий­ся – пре­ду­пре­жде­ние «Ве­де­тся ви­де­она­б­лю­де­ние» | - 1 шт. |
| - па­с­порт ре­ги­с­т­ра­то­ра | - 1 шт. |
| - тар­ная упа­ков­ка | - 1 шт. |

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Прин­цип ра­бо­ты ос­но­ван на обра­бот­ке и ком­п­рес­сии ви­део и ауди­о си­г­на­лов, под­клю­ча­е­мых к ре­ги­с­т­ра­то­ру. Для умень­ше­ния объ­е­ма за­пи­сыва­е­мой ин­ф­ор­ма­ции и э­ко­но­мии дис­ко­вого про­с­т­ран­ства ви­де­о­сиг­нал сжа­ма­ет­ся по ал­го­рит­му H.264 с по­с­ле­дую­щим ото­бра­же­нием на эк­ране мо­ни­то­ра и за­пи­сью на HDD. По­дроб­но­сти прин­ци­па ра­бо­ты ото­бра­же­ны в ин­с­т­рук­ции по экс­п­лу­а­та­ции на CD но­си­те­ле из ком­п­лек­та по­с­та­в­ки.

5. УСТАНОВКА

Ви­де­о­ре­ги­с­т­ра­тор яв­ля­ет­ся слож­ным элек­т­рон­ным ус­трой­ством. Мон­таж, на­с­трой­ка ре­ги­с­т­ра­то­ра мо­жет про­из­во­дит­ся толь­ко спе­ци­а­ли­с­та­ми с долж­ной ква­ли­фи­ка­цией. По­дроб­ная ин­с­т­рук­ция по мон­та­жу и на­с­трой­ке на­хо­дит­ся на CD дис­ке из ком­п­лек­та по­с­та­в­ки.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Ви­де­о­ре­ги­с­т­ра­тор сле­дует х­ран­ить в вен­ти­ли­ру­е­мом по­меще­нии при тем­пе­ра­ту­ре от -50°C до +60°C и от­но­ситель­ной влаж­но­сти воз­ду­ха до 95%. Ус­ло­вия транс­пор­ти­ров­ки и х­ран­е­ния в транс­порт­ной та­ре на скла­дах из­го­тов­и­те­ля и по­треб­и­те­ля долж­но со­от­вет­с­т­во­вать ГОСТ 15150-69.

7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Ви­де­о­ре­ги­с­т­ра­тор долж­ен экс­п­лу­а­ти­ро­вать­ся в со­от­вет­ствии с тре­бо­ва­ния­ми дей­с­т­вую­щих пра­вил экс­п­лу­а­та­ции элек­т­ро­ус­та­но­вок, на­хо­дя­щих­ся под на­пря­же­нием до 1000 Вольт. Все под­клю­че­ния к ви­де­о­ре­ги­с­т­ра­то­ру долж­ны про­из­во­дит­ся толь­ко при от­к­лю­чен­ном на­пря­же­нии пи­та­ния ви­де­ре­ги­с­т­ра­то­ра и пе­ре­фе­рий­ных ус­трой­ств.

8. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Обору­до­ва­ние не пред­с­та­в­ля­ет опас­ность для жиз­ни, здо­ро­вья лю­дей и ок­ру­жа­ю­щей сре­ды. По­сле окон­ча­ния сро­ка служ­бы его ути­ли­за­ция про­из­во­дит­ся без при­ня­тия спе­ци­аль­ных мер за­щи­ты ок­ру­жа­ю­щей сре­ды.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Пред­при­я­тие-из­го­тов­и­тель га­ран­ти­ру­ет ра­бо­тоспо­соб­ность из­де­лия в те­че­ние 12 ме­ся­цев с да­ты про­да­жи, но не бо­лее 24 ме­ся­цев с да­ты из­го­тов­ле­ния. В слу­чае от­с­ут­с­т­вия до­ку­мен­тов о про­да­же, га­ран­тия дей­с­т­ву­ет в те­че­ние 24 ме­ся­цев с да­ты из­го­тов­ле­ния.

Га­ран­тий­ные обя­затель­с­тва ста­но­в­ля­ют­ся недей­с­т­ви­тель­ны­ми, если при­чи­ной вы­хо­да из стро­я яви­лись:

- ме­ха­ни­че­ские, тер­ми­че­ские, хи­ми­че­ские по­вре­жде­ния кор­пу­са и дру­гих эле­мен­тов из­де­лия;
- элек­три­че­ский пробой вхо­дных и вы­ход­ных кас­ка­дов;
- ава­рия в се­ти пи­та­ния.

Га­ран­тия не рас­про­с­тра­ня­ет­ся на из­де­лие с на­ру­шен­ной га­ран­тий­ной плом­бой.

В слу­чае, если Ва­ше из­де­лие мар­ки «СТ» бу­дет нуж­даться в га­ран­тий­ном и по­с­ле­га­ран­тий­ном об­с­лужива­нии, просим обра­щать­ся к ре­ги­ональ­но­му ди­ле­ру/про­да­вцу, у ко­то­ро­го Вы при­об­ре­ли это из­де­лие или в тер­ри­то­ри­аль­ный ав­то­ри­зо­ван­ный сер­вис­ный цен­тр, а­дрес ко­то­ро­го мож­но на­йти на са­й­те www.st-tm.ru в раз­де­ле «кон­так­ты» или «тех.под­дер­жка».

Срок служ­бы из­де­лия 24 ме­ся­ца с да­ты из­го­тов­ле­ния.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Ви­де­о­ре­ги­с­т­ра­тор ST HDVR-082 SIMPLE сер.№ _____ со­от­вет­с­т­ву­ет тех­ни­че­ским ус­ло­виям ТУ 6584-001-00032537-2016 и при­знан год­ным к экс­п­лу­а­та­ции.

Сде­ла­но в Рос­сии.

Из­го­тов­и­тель: ООО «Ист Трейд»

А­дрес: Рос­сия, г. Ир­ку­тск, ул. Во­ен­ный го­ро­док, дом 2, офис 2

Да­та из­го­тов­ле­ния: сен­тябрь 2016 г.

Про­да­вец (наименование и а­дрес):

М.П.

Да­та про­да­жи: _____ / _____ | Под­пись про­да­вца