

Hyperline

Паспорт



Артикул: **HT-2008AR**

**Кримпер для RJ-45, RJ-12, RJ-11
(8P8C, 6P6C, 4P4C)**



ВНИМАНИЕ!

Прочтайте данный паспорт перед эксплуатацией инструмента и сохраните его для дальнейшего использования. Пожалуйста, обратите внимание на предупреждающие надписи. Это поможет Вам продлить срок службы инструмента, избежать его повреждения и травм при работе.

Содержание

Характеристики	2
Назначение	2
Комплектность поставки	2
Устройство и принцип работы	2
Порядок работы	2
Особенности конструкции	3
Срок службы	3
Меры безопасности	3
Сертификация	3
Утилизация	3
Отметка о продаже	3

Основные характеристики

Вес	530 г
Длина	205 мм
Тип инструмента . . .	пресс-клещи
Вид привода	механический
Коннекторы	разъемы RJ
Профиль обжима	многоточечный

Особенности конструкции:

механизм разблокировки;
встроенная матрица;
храповой механизм;
параллельная опрессовка;
резка/зачистка провода.

Назначение

Многофункциональный кримпер HT-2008AR предназначен для:

- обжима экранированных и неэкранированных разъемов 8P8C/RJ45, 6P6C/RJ12, 6P4C/RJ11, 6P6C DEC offset, 4P4C/4P2C;
- снятия изоляции с плоских телефонных проводов;
- снятия оболочки с круглых проводов типа UTP, STP.

Предназначен для всех телекоммуникационных и сетевых установщиков.

Комплектность поставки

Наименование	Кол-во
Инструмент	1 шт.
Упаковка (блister)	1 шт.

Устройство и принцип работы

Кримпер состоит из модуля для опрессовки, приводимого в действие рукоятками, соединенными шарнирной осью. Между рукоятками установлена возвратная пружина, приводящая инструмент в исходное положение.

Смыкание рукояток приводит в действие матрицу в зоне опрессовки, воздействуя на контакты разъема, фиксируя их на жилах провода. По такому же принципу происходит резка и зачистка проводов.

Порядок работы

- Сожмите рукоятки инструмента до упора чтобы привести инструмент в рабочее состояние.
- Аккуратно обрежьте конец кабеля, воспользовавшись резаком, встроенным в кримпер.
- Снимите с кабеля изоляцию: вставьте кабель между лезвиями съемника, сожмите ручки. Держа кабель перпендикулярно по отношению к инструменту, снимите внешнюю оболочку.
- Разведите и расплетите проводки кабеля. Выровняйте их в один ряд, при этом соблюдая цветовую последовательность в соответствии со стандартом T568B.
- Обкусите проводки так, чтобы их осталось чуть больше сантиметра.
- Вставьте проводки в коннектор. Помните, что коннектор должен располагаться отверстием вниз и защелкой "от себя". Убедитесь, чтобы все провода полностью вошли в разъем и уперлись в его переднюю стенку.
- Поместите коннектор с установленной парой в матрицу кримпера и затем плавно, но сильно нажимая на рукоятки инструмента, произведите обжим. Сожмите рукоятки до упора.
- Извлеките обжатый коннектор из инструмента. Храповый механизм с возможностью моментальной разблокировки гарантирует полный цикл качественной опрессовки.

Особенности конструкции

- Рабочая голова из цинкового сплава оснащена прецезионными обжимными матрицами с параллельным обжимом, что гарантирует точный и ровный результат заделки.
- Материал корпуса - качественная углеродистая сталь с воронением. Обеспечивает продолжительную тяжелонагруженную работу
- Двухкомпонентные рукоятки обеспечивают увереный захват и удобную продолжительную работу без усталости.
- Встроенный инструмент для зачистки круглых/плоских кабелей и кусачки для подготовки кабеля.
- Направляющая для зачистки плоского кабеля 1/2" и 1/4" без предварительной разметки.
- Храповый механизм с возможностью моментальной разблокировки гарантирует полный цикл качественной опрессовки.
- Съемный L-образный ограничитель для 6P6C.



Срок службы

Средний срок службы инструмента при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации составляет 12 месяцев. Срок службы исчисляют с даты ввода инструмента в эксплуатацию. Фактический срок службы инструмента не ограничивается указанным сроком, а определяется его техническим состоянием.



Меры безопасности

Используйте инструмент согласно его назначению. Перед работой необходимо осмотреть инструмент на предмет повреждений. При работе соблюдайте отраслевые меры безопасности. В случае некорректной работы инструмента, а также в случае обнаружения неисправностей, прекратите его использование и обратитесь к производителю.



ВНИМАНИЕ!

Предупреждения, меры безопасности, приводимые в данном руководстве, не могут предусмотреть все возможные ситуации. Квалифицированный рабочий персонал должен понимать, что здравый смысл и осторожность важны при работе с инструментом.



Сертификация

Не подлежит обязательной сертификации

Отметка о продаже

Настоящий кримпер соответствует техническим условиям. Признан годным для эксплуатации. Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию инструмента без уведомления.



Утилизация

После вывода из эксплуатации инструмент должен быть утилизирован в порядке, установленном потребителем, либо в соответствии с федеральным или региональным законодательством России.