



ЦВЕТНОЙ МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА С ЗАПИСЬЮ НА micro SD TANTOS AMELIE XL (ЦИФРОВОЙ)

Цветной монитор видеодомофона **TANTOS AMELIE SD XL** и с записью на micro SD имеет 4 видеовхода и предназначен для полнофункциональной работы с цифровым аудиодомофоном типа RAIKMANN, MARSHALL, LASKOMEX и т.п.

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ



РАЗЪЕМЫ ВХОДОВ:



Для записи № квартиры необходимо:

-Включить питание в/домофона, дождаться прохождения теста, затем успеть в течение 5 сек. включить ПАНЕЛЬ 1

нажав кнопку ПРОСМОТР

затем нажать кнопку ОТВЕТ

Этимися действиями включится режим записи № квартиры
Затем 3 раза набрать номер квартиры, дожидаясь прохождения хотя бы одного звонка, затем его сбрасывая.
Номер квартиры будет запомнен видеодомофоном.

