

FALCON EYE



ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Аудио трубка для цифровых многоквартирных систем

FE-12D



ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

При эксплуатации изделия запрещается:

1. Устанавливать изделие в местах с интенсивным магнитным излучением.
2. Самостоятельно разбирать, ремонтировать или модернизировать изделие.

Замечания по эксплуатации изделия:

1. Избегайте попадания влаги и прямых солнечных лучей на изделие и не размещайте изделие вблизи нагревательных элементов.
2. Избегайте попадания посторонних предметов в корпус изделия. Это может вызвать повреждение изделия.

В случае выявления неисправности изделия обратитесь в сервисный центр поставщика.

Адрес гарантийного сервисного центра «Бенитэкс»: 129337 г. Москва, улица Красная Сосна, дом 2, корпус 1, стр.1. телефон +7 (495) 632-01-02, доб. 229

Производитель не несет ответственности за любой вред, нанесенный вследствие неправильного использования изделия.


НАЗНАЧЕНИЕ

Трубка квартирная переговорная FE-12D является технически сложным устройством бытового назначения. Трубка предназначена для установки внутри помещения для использования в составе цифровых домофонных систем, обеспечения дуплексной связи между блоком вызова и абонентом, а также для управления замком.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



ОБОЗНАЧЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ ЧАСТЕЙ АУДИО ТРУБКИ




ХАРАКТЕРИСТИКИ


Температура эксплуатации, С°	+5...+45
Размеры, мм	195 x 85 x 45
Относительная влажность воздуха (при 25°С), не более	93%
Масса, г	не более 220

*Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



Для цифрового домофона в трубке необходимо установить адрес квартиры на блоке переключателей (см. «Обозначения и назначение частей аудио трубки»). Доступный диапазон установки адресов от 1 до 255. Пример установки адреса квартиры №86 с помощью переключателей:



Примечание: соблюдайте полярность подключения.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

Для того, чтобы принять вызов, необходимо снять трубку, чтобы завершить разговор – необходимо положить трубку. Чтобы открыть замок, нажмите на кнопку . Для включения режима «Без звука» необходимо нажать на кнопку , для выключения режима «Без звука» необходимо снова нажать на кнопку .

Примечание:

- если возникли проблемы с вызовом или открытием двери, то с помощью отвертки необходимо отрегулировать «Согласующее сопротивление» (см. «Обозначения и назначение частей аудио трубки»)

УСТАНОВКА ТРУБКИ



Правила хранения и транспортировки

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69. В помещениях для хранения изделия не должно быть паров кислот, щёлочи, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

Устройства в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Правила продажи изделия

Продажа изделия на территории РФ должна производиться в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. N 2463. Продажа изделия не имеет возрастных или иных ограничений.

Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание изделия должно проводиться не реже одного раза в год.

Ежегодные работы по техническому обслуживанию включают:

- а) проверку работоспособности изделия, согласно инструкции по монтажу;
- б) проверку целостности корпуса изделия, надёжности креплений, контактных соединений;
- в) очистку корпуса изделия от пыли и грязи.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Срок службы изделия – 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи.

При покупке изделия требуйте отметку даты продажи в гарантийном талоне и проверяйте комплектность согласно данному руководству. При отсутствии документа, подтверждающего дату приобретения, гарантийный срок исчисляется от даты производства.

В течение гарантийного срока производится бесплатный ремонт изделия. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие повреждения корпуса или подвергшиеся разборке потребителем.

Расходы по транспортировке к месту ремонта и обратно несет потребитель.

Адрес гарантийного сервисного центра «Бенитэкс»: 129337 г. Москва, улица Красная Сосна, дом 2, корпус 1, стр.1. телефон +7 (495) 632-01-02, доб. 229

Сведения о маркировке изделия

Этикетка с названием изделия, напряжением питания и страной производства наклеена на задней крышке устройства.

Дата производства указана в серийном номере на задней крышке устройства на наклейке со штрих кодом, где 1-4 цифры - год, 5-6 цифры - месяц производства. Так же месяц и год производства указаны на гарантийной пломбе путем маркировки месяца и года производства.

Сведения о сертификации

Изделие соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 020/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016.

Сведения о изготовителе и импортере

Сделано в Китае

Изготовитель: АНПОСИ ПРОДУКТС ЛТД. КИТАЙ, город Шеньчжен, Футианский Район, улица Итянь роуд Фубао, Парк инновационных наук и технологий Итянь № 1006, дом №20, этаж 9, комната 901

Импортер: ООО «Активижн МСК». 109431, город Москва, Привольная улица, дом 70 корпус 1, помещение XII комната 19

Тел.: +7 (495) 632-01-02, <http://www.falconeye.su>

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления. Актуальные версии документа и инструкции для приложения смотрите на сайте www.falconeye.su на странице изделия.



Тапон действителен при наличии всех штампов и отметок.

Модель №	Дата приобретения
Серийный номер	Ф.И.О. и телефоны покупателя
Название и юридический адрес продающей организации Место печати	

Внимание: Убедитесь, пожалуйста, что гарантийный тапон полностью, правильно и четко заполнен.
Гарантийный тапон и тапон вводится только на один год, с даты продажи, если в паспорт изделия не указан иной гарантийный срок. Если в паспорт изделия указан более длительный срок – действует настоящий гарантийный тапон распространяется на указанный в паспорте модели срок.
Гарантия распространяется только на Товары, изготовленные в соответствии с назначением, техническими и иными условиями, предусмотренными производителем (производителями). При нарушении эксплуатации Продавец не несет ответственности по гарантийным обязательствам. Продавец вправе отказать Покупателя в гарантийном обслуживании, если при выявлении поломки неисправности будут установлены, что данные обстоятельства не могут быть отнесены к заводским дефектам поставки-ного Товара. Гарантия НЕ распространяется:

- ✓ на неисправности, возникшие в результате воздействия окружающей среды (пыль, снег, град,霜 и т.д.), наступивших форс-мажорных обстоятельств (пожар, наводнение, землетрясение и др.);
- ✓ на неисправности, вызванные нарушениями правил транспортировки, хранения, эксплуатации или неправильной установки;
- ✓ на повреждения, вызванные попаданием внутрь Товара посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.
- ✓ на Товар, имеющий явные дефекты: трещины, сколы, царапины, вмятины, повреждения, трещины, сколы на корпусе и внутри устройства);
- ✓ в случае обнаружения следов использования и/или повреждения при производстве комплектации на месте;
- ✓ в случае внесения Покупателем любых изменений в Товар;
- ✓ в случае, если в течение гарантийного срока часть или часть товара были заменены частями или частями, которые не были поставлены или санкционированы производителем, а также были недостаточного качества и не подходят для товара;
- ✓ в случае если ремонт производится не в авторизованном производителем сервисном центре.

Действие настоящей гарантии не распространяется на детали, отделку и корпус и прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования.

ТАБЛИЦА ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА

Номер гарантийного ремонта	Дата поступления аппарата в ремонт	Дата выдачи аппарата	Описание ремонта	Список замененных деталей	Название и печать сервисного центра	Ф.И.О. мастера, выполнявшего ремонт

Данная таблица заполняется персоналом уполномоченной организации или обслуживающим центром, проводящим гарантийный ремонт изделия. После проведения гарантийного ремонта данный тапон должен быть возвращен Властителю.