

**HIKVISION®**



## **ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

Контроллер лифта

**DS-K2M0016A**



[www.hikvision.ru](http://www.hikvision.ru)

## Спецификации

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
|                 | DS-K2M0016A                          |
| Система         |                                      |
| Процессор       | 32-битный                            |
| Интерфейсы      |                                      |
| RS-485          | 2                                    |
| Тревожный вход  | 2                                    |
| Релейный выход  | 16                                   |
| Сирена          | 1                                    |
| Тампер          | 1                                    |
| Основное        |                                      |
| Питание         | DC 12В ±15%                          |
| Рабочие условия | -20 °C...+65 °C , влажность 0% - 90% |
| Размеры         | 167 × 105 × 30мм                     |
| Установка       | Монтаж на направляющую рейку         |

\*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

\*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -20 до +65 (°C).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +65°C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.