ЦВЕТНОЙ МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА
TANTOS SHERLOCK+ XL (ЦИФРОВОЙ)

ЦВЕТНОЙ 10,1” монитор видеодомофона **TANTOS SHERLOCK+ XL**
имеет 4 видеовхода и предназначен
для полнофункциональной работы с цифровым аудиодомофом
типа RAIKMANN , MARSHALL, LASKOMEX и т.п.

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ



ВНИМАНИЕ!
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО ПЛОСКИЙ 16-ЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ № Квартиры:

При выключенном экране монитора
нажать боковую кнопку переключения входов и удерживать её нажатой 10 секунд.
Монитор войдет в режим программирования.
Затем 3 раза набрать номер квартиры,дожидаясь прохождения
хотя бы одного звонка, затем его сбрасывая.
Номер квартиры будет запомнен видеодомофоном.