



Пульт управления лифтом

Краткая инструкция по началу работы


UD03825B

©2016 Авторские права принадлежат компании Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. В документе приведены инструкцию по эксплуатации изделия. Правила использования встроенного программного обеспечения устанавливается лицензионным соглашением пользователя, которое прилагается к данному товару. О руководстве Настоящее Руководство защищено авторскими правами на внутреннем и международном уровнях. Все права на данное Руководство принадлежат Hangzhou компании Hikvision Digital Technology Co., Ltd. (Hikvision). Настоящее руководство не подлежит воспроизведению, изменению, переводу или распространению, частично или целиком, без получения предварительного письменного разрешения от Hikvision.

Торговые марки **Hikvision** и другие торговые марки Hikvision принадлежат компании Hikvision, и являются зарегистрированными торговыми марками; либо компания Hikvision и/или ее дочерние предприятия обладают правами на их использование. Другие торговые марки, упомянутые в руководстве, являются собственностью соответствующих владельцев. Право на получение лицензии по использованию таких торговых марок предоставляется только по специальному разрешению.

Правовая информация
НАСКОЛЬКО ЭТО РАЗРЕШЕНО ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ПРОДУКТ, АППАРАТУРА, ПРОГРАММНОЕ И АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ФОРМАТЕ «КАК ЕСТЬ», СО ВСЕМИ ИМЕЮЩИМИСЯ ОШИБКАМИ И НЕТОЧНОСТЯМИ. КОМПАНИЯ HIKVISION НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ КОСВЕННЫХ В ОТНОШЕНИИ ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА, СООТВЕТСТВИЯ УКАЗАННЫМ ЦЕЛЯМ И ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЙ СО СТОРОНЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ. НИ КОМПАНИЯ HIKVISION, НИ ЕЕ РУКОВОДИТЕЛИ, СОТРУДНИКИ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ПОТРЕБИТЕЛЕМ ЗА КАКОЙ-ЛИБО СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ (ВКЛЮЧАЯ УБЫТКИ ИЗ-ЗА ПОТЕРИ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИБЫЛИ, ПЕРЕРЫВА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ПОТЕРИ ДАННЫХ/ДОКУМЕНТАЦИИ), ВОЗНИКШИЙ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА, ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ HIKVISION БЫЛО ИЗВЕСТНО О ВОЗМОЖНОСТИ НАНЕСЕНИЯ ТАКОГО УЩЕРБА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА С ПОЛУЧЕНИЕМ ДОСТУПА В СЕТЬ ИНТЕРНЕТ НЕСЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ. КОМПАНИЯ HIKVISION НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА АНОМАЛЬНУЮ РАБОТУ ОБОРУДОВАНИЯ, ПОТЕРЮ ИНФОРМАЦИИ И ДРУГИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ, ВЫЗВАННЫЕ КИБЕРНЕТИЧЕСКИМИ АТАКАМИ, ВИРУСАМИ ИЛИ ДРУГИМИ РИСКАМИ, СВЯЗАННЫМИ С РАБОТОЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ; ОДНАКО, HIKVISION ОБЕСПЕЧИВАЕТ СВОЕВРЕМЕННУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ, ЕСЛИ ЭТО НЕОБХОДИМО. ЗАКОНЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ СФЕРУ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, МОГУТ РАЗЛИЧАТЬСЯ ДЛЯ КАЖДОЙ КОНКРЕТНОЙ СТРАНЫ. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗУЧИТЕ ВСЕ ПРИМЕНИМЫЕ ЗАКОНЫ СВОЕЙ СТРАНЫ, ЧТОБЫ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕ НАРУШАЕТ ТРЕБОВАНИЙ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. КОМПАНИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ В НЕЗАКОННЫХ ЦЕЛЯХ. В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЛЮБЫХ ПРОТИВОРЕЧИЙ МЕЖДУ СОДЕРЖАНИЕМ ДАННОГО РУКОВОДСТВА И ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ПРЕИМУЩЕСТВОМ ОБЛАДАЮТ ТРЕБОВАНИЯ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ.


1 Внешний вид



Оранжевый и белый	OK
Оранжевый	ERR
Зелено-белый	BEEP
Синий	W1
Сине-белый	W0
Зеленый/коричнево-белый	GND
Коричневый	12 V

Реле: Разомкнуто (выкл.)
Замкнуто (непрерывное свечение зеленым цветом)
RS-485: Связь отсутствует (выкл.)
Связь установлена (непрерывное свечение зеленым цветом)
Сеть: Разомкнуто (выкл.)
Замкнуто (непрерывный свечение желтым цветом, мигание зеленым цветом)
Готов к работе (непрерывный свечение желтым цветом, мигание зеленым цветом)
Подача питания: Непрерывное свечение зеленым цветом
Статус: Рабочее состояние (мигание зеленым цветом)
Нештатная ситуация (непрерывный свечение красным цветом)


Размеры (мм)



2 Установка

Перед началом установки:


- Минимальная несущая способность стены или других мест, в которых устанавливается оборудование, должна в три раза превышать вес устройства.
- Перед выполнением монтажа следует осуществить пробный вызов.



Инструкция:


1. На стене или в других местах установки оборудования просверлите отверстия, расположение которых будет совпадать с отверстиями на направляющей рейке.
2. Вставьте в просверленные отверстия дюбели для установочных винтов (входят в комплект поставки).
3. С помощью винтов, которые входят в комплект поставки, закрепите направляющую рейку на стене или в другом месте, где будет смонтировано устройство.
4. Установите и устройство на направляющей рейке и зафиксируйте его в требуемом положении.

3 Подключение проводки к устройству





При срабатывании тревожной кнопки все реле переходят в замкнутое состояние. Этот алгоритм можно использовать на всех этажах.
При срабатывании кнопки пожарной тревоги все реле переходят в разомкнутое состояние. Этот алгоритм нельзя использовать на всех этажах.
При срабатывании кнопки технического обслуживания все реле переходят в разомкнутое состояние. Этот алгоритм нельзя использовать на всех этажах.

После срабатывания тревожной кнопки, кнопки технического обслуживания, кнопки пожарной тревоги и появления сигнала тревоги о возникновении определенного события пульт управления лифтом будет управлять работой децентрализованного контроллера через специальный коммуникационный выход, чтобы обеспечить выполнение соответствующих операций.



Каждый пульт управления лифтом обеспечивает возможность использования до 24 децентрализованных контроллеров лифта, включая 8 децентрализованных контроллеров вызова, 8 автоматических кнопочных децентрализованных контроллеров и 8 кнопочных децентрализованных контроллеров.



4 Активация

Активацию можно выполнить с помощью веб-клиента, инструмента SADP или клиентского программного обеспечения.

Активация устройства с помощью веб-клиента

- Введите IP-адрес устройства в адресной строке. При первом входе в систему веб-клиент перейдет в интерфейс активации. IP-адрес устройства, используемый по умолчанию: 192.0.0.64
- Введите имя пользователя и пароль, используя подсказки интерфейса.
- Подтвердите пароль

Активация устройства с помощью клиентского программного обеспечения

- Нажмите на значок «Управление устройствами», чтобы перейти в интерфейс управления устройствами.
- Выберите в списке неактивное устройство. Нажмите кнопку «Активировать», чтобы вызвать всплывающее окно интерфейса активации.
- Создайте новый пароль и подтвердите его. Нажмите кнопку «ОК», чтобы начать процесс активации.
- Нажмите кнопку «Редактировать параметры сети», чтобы изменить IP-адрес, адрес маски, адрес шлюза, номер порта.

Online Device (2)

Refresh Every 60s

+ Add to Client

+ Add All Device

Modify Netinfo

Reset Password

Activate

Filter

IP	Device Type	Firmware Version	Security	Port	Start Time
xx.xx.xx.xx	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	Inactive	8000	xxxx-xx-xx xx:xx:xx
xx.xx.xx.xx	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	Active	8000	xxxx-xx-xx xx:xx:xx

Activation

Password:

Valid password range [8-16]. You can use a combination of numbers, lowercase, uppercase and special character for your password with at least two kinds of them contained.

Confirm Password:

OK

Cancel

Активация устройства с помощью инструмента SADP

- Загрузите программное обеспечение SADP: Это можно сделать с диска, который входит в комплект поставки устройства, либо с официального веб-сайта. Установите и запустите программу.
- Активация устройства: Выберите в списке неактивное устройство. Создайте пароль в правой части окна и подтвердите его.
- Измените IP-адрес устройства: Выберите устройство и в ручном режиме отредактируйте его IP-адрес, номер порта, маску подсети, параметры шлюза и т. д.

Total number of online devices: 3

Export Fresh

ID	Device Type	Security	IPv4 Address	Port	Software Version	IPv4 Gateway	HTTP Port	Device Serial No.
001	xxxxxxxxxxxx	Active	xx.xx.xx.xx	xx	Vxxxxxxxxxxxx	xx.xx.xx.xx	xx	xxxxxxxxxxxx
002	xxxxxxxxxxxx	Active	xx.xx.xx.xx	xx	Vxxxxxxxxxxxx	xx.xx.xx.xx	xx	xxxxxxxxxxxx
003	xxxxxxxxxxxx	Inactive	xx.xx.xx.xx	xx	Vxxxxxxxxxxxx	xx.xx.xx.xx	xx	xxxxxxxxxxxx

Activate the Device

The device is not activated.

You can modify the network parameters after the device activation.

Activate Now

New Password:

Confirm Password:

Activate