

УСИЛИТЕЛИ-РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ВИДЕОСИГНАЛА TSc-VD14 TSc-VD22 TSc-VD14L



НАЗНАЧЕНИЕ И СВОЙСТВА

УСИЛИТЕЛЬ-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ВИДЕОСИГНАЛА типа TSc необходим в тех случаях, когда имеется несколько потребителей видеосигнала, поступающего от одной или двух видеокамер. Один видеовход и четыре независимых регулируемых выхода (TSc-VD14), два регулируемых выхода на два видеовхода (TSc-VD22) один проходной видеовход и четыре регулируемых выхода обеспечивают качественное изображения на экранах всех мониторов системы, а хорошая "развязка" исключает взаимные помехи даже при коротком замыкании на линии любого потребителя. Питается устройство от внешнего источника стабилизированного напряжения 12В. Исполняется в пластиковом корпусе с клеммным подключением.

Усилитель-распределитель можно конфигурировать с помощью переключателей J1, J2 и J3 в любой из трех вариантов 1 вход на 4 выхода, 2 входа по 2 выхода, 1 транзитный вход на 4 выхода и наращивать систему до 24 выходов. Индикация питания одновременно подсвечивает белым светом клеммы и переключники, облегчая монтаж устройства, а прочный пластиковый корпус с ушками очень удобен для установки в подъездных стойках и распределительных шкафах.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Полоса пропускания	10МГц	
Коэффициент усиления(регулируемый по каждому выходу независимо)	0,5 - 2	
Входной видеосигнал	0,5-1 В	
Входное сопротивление(устанавливается переключкой)	75 Ом HI-Z	
Выходное сопротивление	75 Ом	
Питание	12 В/150 мА	
Габариты	82x60x24 мм	
Температура окружающей среды	-30 +55	

УСТАНОВКА КОНФИГУРАЦИИ ТИПА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ПЕРЕМЫЧЕК

1 ВХОДА НА 4 ВЫХОДА

УСТАНОВИТЬ ПЕРЕМЫЧКИ J1 и J2



2 ВХОДА ПО 2 ВЫХОДА

УСТАНОВИТЬ ПЕРЕМЫЧКИ J1 и J3



1 ТРАНЗИТНЫЙ ВХОД НА 4 ВЫХОДА

УСТАНОВИТЬ ПЕРЕМЫЧКУ J2

