

Интерком

СМ-810, СМ-800S

Приложение к инструкции по эксплуатации

Введение

Благодарим Вас за приобретение системы внутренней связи серии СМ-810. Эта система может включать до 10 станций СМ-800S и предназначена для использования в офисах, в домах, больницах и т.д.

Перед началом установки и работы рекомендуется внимательно прочитать Руководство и следовать все предложенным инструкциям.

Функциональные части

СМ-810

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Громкоговоритель | 6. Кнопка разговора (TALK) |
| 2. Индикатор номера вызываемого абонента | 7. Регулятор ГРОМКОСТИ РАЗГОВОРА |
| 3. Кнопки выбора абонентов | 8. Регулятор ГРОМКОСТИ ВЫЗОВА |
| 4. Кнопка удержания разговора LOCK | 9. Микрофон |
| 5. Кнопка вызова (CALL) | |

Подстанция СМ-800S

1. Громкоговоритель
2. Кнопка PRIVACY
3. Кнопка вызова

Проводка

См. приведенные схемы (раздел **WIRING METHOD** стр 7

Работа

1. Вызов подстанции с основной станции

- 1) Нажмите кнопку с номером нужной подстанции
- 2) Нажмите кнопку разговора (TALK), чтобы сделать сообщение или кнопку CALL чтобы сделать вызов.
- 3) Отожмите кнопку TALK для того чтобы услышать ответ с подстанции.

2. Ответ на вызов с основной станции

Когда на основной станции нажимается кнопка селектора, то на соответствующей подстанции слышен сигнал вызова.

Отожмите кнопку PRIVACY и говорите.

После завершения разговора нажмите кнопку PRIVACY.

3. Вызов основной станции с подстанции

Нажмите кнопку вызова (CALL).

Получите ответ основной станции и говорите.

НЕ СЛЕДУЕТ НАЖИМАТЬ КНОПКУ ВЫЗОВА ВО ВРЕМЯ БЕСЕДЫ.

После завершения разговора нажмите кнопку PRIVACY.

4. Ответ оператора на вызов с подстанции

Когда на подстанции нажимается кнопка вызова, то на основной станции слышен сигнал вызова и одновременно загорается индикатор соответствующей станции.

Нажмите кнопку селектора, индикатор которой горит. Индикатор погаснет.

Нажмите кнопку TALK, чтобы говорить, и отожмите, чтобы услышать ответ.

Технические характеристики

Рабочее напряжение: 12 В пост. тока

Ток: макс. 370 мА, в режиме ожидания 60мА

Мощность выходного сигнала: 900 мВт

Расстояние: максимально 300м при сечении провода 0,65 мм

Проводка: от мастера до подстанции двужильный кабель